April 2011 Issue 12

Magazine NetwerkSet

First Arabic Magazine for Networks

القواعد الذهبية لتمديد كابلات الشبكة

VLSM & CIDR بين

Spanning Tree Protocol

معايير معهد مهندسي الإلكترونيات و الكهرباء للشبكات اللاسلكية

www.NetworkSet.net

Netw@rkSet

المؤسس ورئيس التحرير م.أيمن النعيمي

المحررون م.أنس الأحمد م.نادر المنسي م.أسامة الشرقاوى م.عبد الرحمن بن داود م.أحمد الشحات م.شريف مجدي

ي مثل هذا اليوم كتبت لكم خبر إطلاق العدد الأول من المجلة، والحمد لله وبرغم كل الظروف والأقوال والرسائل التى وصلتنى بشكل مباشر وغير مباشر تقول لي أن ما بدأت فيه هو مرحلة حماس فقط وسوف تتوقف بعد مضى بضعة أشهر، لكن وبفضل الله خالفنا كل التوقعات واستمرينا لسنة كاملة وبدون توقف، وهذا لم يكن لولا توفيق الله، ثم مساعدة بعض الأخوة الأعزاء،والذين هم برأيىالسبب في نجاح المجلة، وساعدوا على إستمراريتها وهم مع حفظ الألقاب:

أحمدالشحات ، عادل الحميدى ، ياسررمزي ، مح مدالتميمي ، عبدالمجيد خالدا لكثيرى ، أحمد بخيت ، عمرالسويدى ، أحمدا لجلجولي ، محمود عمر ، عدن انالشمرى ، محمد عبدون ، نادرالمنسى ، محمد ناجى سيد ، إسلام محمود ، أحمد مصطفى ، دبالي الحسن ، صالح الصافى ، صفاالر مضانى ، أنس الأحمد ، إسلام محمد ، علاء مازن عدى ، عبدالرحمن بن داود ، عمرو يحيى ، عبد الجليل الوكيل ، شريف وجدى ، وأخيرا أنس الأحمد كمصمم للمجلة ، وأسامة الشرقاوي كمدقق إملائي ومترجم للمجلة .

أما إحصائيات المجلة فلقد وصل عدد مرات تحميل المجلة إلى ١٣٠٠٠٠ مرة تحميل مسجلة من خلال المدونة، وهذا العدد يقل عن الرقم الحقيقى للمجلة لأن المجلة إنتشرت على بعض المنتديات بروابط مباشرة، وعلى مواقع تحميل مختلفة وعملية تبادل بين الناس وحقيقة أنا لا أبحث عن أرقام أبدا فهذا العدد كافى بالنسبة لمجلة متخصصة وموجهة لنسبة معينة من الناس. ويكفينا شرف أننا قمنا بعمل أول مجلة عربية متخصصة وإستمرت لعام كامل وبدون توقف.

وأعود وأذكر مرة آخرى أن المجلة مفتوحة للجميع فنحن هدفنا نبيل ولوجه الله تعالى فساهم معنى في رفع مستوى الأمة العربية فكتابة مقال لن تأخذ معك أكثر من يوم واحد وسوف يقرأها ويستفيد منها الآلاف ومئات الآلاف فهل هناك خير أفضل من هذا العمل؟

النقطة الأخيرة وهي موضوع الدعم المادي. و
حقيقة منذ إنشاء المجلة أول مرة وضعت خطط لن
أعرضها عليكم حاليا حتى نتمكن من إنجاح الخطة
الحالية وكانت تتمثل الخطة الحالية بأن يصبح
لدينا عدد جيد من المحررين ونجد شركات أو
مؤسسات تدعمنا لإكمال المشوار، وللأسف الشديد
لم نجد لا هذا ولا ذاك، وكنت أيضا أتمنى أن يكون
لدينا دعم لكي نخصص قسم منه للمحررين كشيء
رمزي ومشجع في نفس الوقت، لكن تجرى الرياح
بما لاتشتهي السفن.

وآخيرا أسمحوا لي بالتطرق لموضوع آخر وهام وهو الويكي أو الموسوعة العلمية التى أطلقها NetworkSet أسهر ولم تجد مساهمين حقيقين فنحن جميعنا يدرك مدى أهمية هذه الموسوعة وباللغة العربية العلمية وثق تماما أن كل ماتكتبه سوف يستفيد منه غيرك وحتى لوكان مجموع ماكتبته ثلاث اسطر ولاتنسى أيضا المقولة المعروفة زرعوا فأكلنا نزرع فيأكلون وهي عبرة جيدة لمن يبحث عن مصلحة عامة تخدم كل أفراد المجتمع العربي ودمتم بود.

التصميم والإخراج الفني

حلول تقنية متكاملة eng.Anas kh al-Ahmad eng.Salah Baybars سوريا - دير الزور 00963 51 215452 00963 967 962 665


الآراء المنشورة تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولاتعبر عن وجهة نظر المجلة // جميع المحتويات تخضع لحقوق الملكية الفكرية // ولا يجوز النقل أو الاقتباس دون إذن من الكاتب أو المجلة

نعتذر في هذا العدد من قرائنا الأعزاء أشد الاعتذار إذا كان العدد الحالي لا يرتقي إلى المستوى التصميمي والفني المطلوب وذلك نظر ألظروف خارجة عن إرادتنا وإن شاء الله سيتم تعويض ذلك الأمر ملحوظة

المتنضيد والإخراج الفني



الموضوع	الصفحة
المحتويات	٣
القواعد الذهبية لتمديد كابلات الشبكة	٤
المشاكل ٢٥ للشبكات وحلولها	٦
مقارنة هامة بين VLSM & CIDR	1
Cryptography – PART I Security Principles	۱۲
Spanning Tree Protocol	١٦
Cisco Certified Systems Instructor	۱۸
طريقة توقيت عمل الأكسس ليست على أجهزة سيسكو	۲.
الحلقة الثالثة من تقنية الـVirtualisation مع الـVMware ما هية	44
vSphere عاد	
معاييرمعهد مهندسي الإلكترونيات و الكهرباء للشبكات اللاسلكية	40
Call Coverage	۲۸



القواعد الذهبية تعموره كاللت التنكة



في حال كونك احد هؤلاء المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات IT pro أ، أو مديرا الحدي قطاعاته، أو حتي من الفنيين المبتدئين في تمديد الكابلات، أو من غير المختصين في هذا المجال وتريد أن تقوم بتمديد شبكتك بنفسك ومن مدمني منطقے HYS = help your self إذا لابد أن يكون تمديد كابلات شبكتك غير باهظ الثمن لكم لا يثقل ميزانيتك أو ميزانية المؤسسة التي أنت مسؤل عن تمديد الكابلات بها، و ألا يكون بالطبع إمساكك عن إنفاق بعض المال علي تسابي الجودة. ولهذا فقد سرد ماتي كتابي (Cabling the complete guide جمع خاني عند ميهيين وهيء بديها بالذهبية وهيء بديهيه عند بدنك في التفكير في إنشاء شبكتك وقد أضفت الكثير إليها .

١- إجعل مسار الكابلات بعيدا عن أماكن تمديد الكابلات

الكهربائية ذات الضغط العالي، وبعيدا عن الأماكن التي بها أجهزة كهربية تصدر ترددات ناشئة عن وجود ملفات أو موتورات.

٢- لابد وحتما أن يكون مسار الكابلات بعيدا عن أماكن تمركز الطفرات الحرارية مثل السخانات أو المكيفات لأن التغير في درجة حرارة الكابل يغير من مقاومته وبالتالي يؤثر علي تناقل البيانات التي هي في الأصل إشارات كهربية.

٣- خريطة تمديدات الكابلات هي المنقذ الرئيسي، والمرجع الأول والأخير عندحدوث معظم مشاكل الكابلات.

٤- إجتهد في توصيل كابلاتك إلى الأماكن التي ستعلم أنك ستحتاجها مستقبلا، ولا تقتصر علي الأماكن التي تحتاجها حاليا.

ه- تتبع وإعرف المواصفات القياسية العالمية لتمديد الكابلات وذلك لحماية بيئتك أولا من مضار الكابلات الغير مرخص إستخدامها، وثانيا لضمان جودة أعلي في نقل البيانات.

٦- إستخدم كابلات ذات مواصفات جودة عالية، وليس شرطا أن تكون الأعلي سعرا هى الأفضل جودة.

٧- لا تبخل في إنفاق المال مختارا علي شبكة ذات جودة عالية، فربما ستنفق هذا المال وأكثر منه علي صيانتها فيما بعد مضطرا.

٨- إنظر إلى متطلبات شبكتك ونوع البيئة التي سوفتقوم بالتمديد فيها ثم إختر نوع الكابلات التي تناسبها.



٩- العمر الإفتراضي لكابلات الشبكة متوسطة العمر (١٦)
 سنة) وهي بهذا الشكل أطول أجزاء الشبكة عمرا، و لذلك
 فإن إنفاقك عليها عشر قيم الشبكة الكلية ليس بالكثير.

١٠ سبعون بالمئة من مشاكل الشبكات ناشيء عن التمديد
 السيء للكابلات، فحاول أن تستخدم أشخاص أو جهات
 ذوي خبرة في تمديد الكابلات إذا كانت كابلاتك سيتم

١٢- إدرس الطبيعة التي ستمد فيها الكابلات

عند توليك مهمة مد كابلات في إحدي المباني فإنه لابد أن تدرس الهيئة المعمارية للمكان، وأن تعرف الأماكن التي ستمد إليها الكابلات وأنواع الشبكات التي ستصل إليها بل والغرض من إستخدام تلك الأماكن للشبكة ومدي أهمية كل موقع علي الشبكة كي يتسني لك معرفة أنواع الكابلات التي ستستخدمها. نعم هذا ضروري جدا فنحن لن نقوم بتمديد فقط شبكة في قهوة إنترنت، بل ربما تخدم وزارة كاملة أو مؤسسة إقتصادية أو حتي مدينة صغيرة وهذا مو الغرض من هذه الدورة. وعندما نتكلم مثلا عن ربط شبكة في إحدي قري محافظة الشرقية بمصر فإنها ستختلف قطعا عن ربط نفس الشبكة في إحدي المباني العملاقة بإمارة دبي، وهناك أنظمة شبكية تتطلب أنواع كابلات خاصة.



١٣- هل ستحتاج لسرعات

قديما أذكر أنني كنت أتعامل مع نظام تشغيل الدوس ورأيت البرمجيات التي كان يدعمها مثل لوتس ١٣٣ و ورأيت البرمجيات لا تحتاج ولاله مواصفات كبيرة للأجهزة وبالتالي فإن البيانات الخارجة منها تستطيع أن تنقلها علي أقراص مرنة بسعة ١٥٠ كيلوبايت، وكانت إذ ذاك تتحملها شبكات هذا العصروالأن نجد أن برمجيات الكمبيوتر قد أودعت الكثير من أجهزتنا في صناديق القمامة لقصورها عن تلبية إحتياجاتتلكالبرمجيات. لاتنتظر كثيرا أن تقف تكنولوجيا صناعة الكابلات مكتوفة الأيدي في ظل ذلك التطور الهائلفلابد أن تتطور الكابلات بلوتكنولوجيا النقل عامة

۱۶ - یخ أي مكان ستستخدم الكابلات (Backbone cables)

ترجمتها الحرفية العمود الفقري و هي الكابلات التي أهميتها في الشبكة مثل أهمية العمود الفقري في الإنسان وهي كذلك فعلا لأنها تربط بين الPC و أجهزة الشبكة الرئيسية مثل servers، switches ، routers بالأجهزة ولذلك يفضل لها كابلات سريعة مثل الألياف البصرية.

(Horizontal cables)

وهي الكابلات التي تصل الحجرات بالمخارج التي في الحائط wall outlets وتستخدم فيها الكابلات النحاسية.

كي تستطيع أن تتحمل ذلك الكم الهائل من البيانات التي تمر من خلالهاو يخطط المصممونالأنللحصولعلي تكنولوجيا تكون قادرة علي نقل ١٠ جيجا بايت لكل ثانية عبر الكابلات.

THE NETWORK PROBLEMS

AND THEIR BUSINESS IMPACT

من المهم دائما توضيح المشاكل التي تقابلنا في مجال الشبكات وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة لها وتبادل الخبرات. فتعلم الشبكات والتعامل معها لا يقتصر فقط على معرفة و دراسة البنية التحتية للشبكات أو التصميمات المختلفة لها فقط، ولكن ركن أساسي في مسيرة مهندس الشبكات أو من يتعامل معها يتمثل في تعلم كيفية تحليل المشاكل التي تقابلنا ومعرفة أسباب هذه المشاكل و تعلم الحلول المناسبة والسريعة لها حتى لا تؤثر هذه المشاكل على سير العمل. وهذا

وقد أرسل لى أخى أيمن هذه المقالة وهى من تأليف (Slattery Slattery) أول شخص حاصل على (CCIE) فى العالم، والذي تحدثنا عنه في مقال سابق وهو مؤسس شركة Netcordia للحلول البرمجية في عالم الشبكات

المقال يتحدث عن المشاكل ال 25 الأهم في مجال الشبكات، وتأثيرها

على العمل.

http://www.netcordia.com/

-أ عدم حفظ التعديلات في ذاكرة الجهاز (NVRAM)

إعادة تشغيل الجهاز ستتسبب في فقدان التعديلات الجديدة. إذا لم تحفظ التعديلات التي أدخلتها حديثا على جهاز ما وحدث إنقطاع للتيار، فإن الجهاز عند إعادة تشغيله يعود إلى التعديلات التي كانت محفوظه عليه من قبل، متجاهلا تلك التعديلات التي أدخلت عليه ولم تحفظ. وفي هذه الحالة ستتأثر الشبكة لأن التعديلات التعديلات القديمة لا تتماشى مع إحتياجاتها الحالية.

-2 التعديلات المحفوظة لا تتماشى مع سياسات الشركة

هذا الأمر يسبب العديد من المشاكل، مثل مشاكل الأداء و الكفاءة والحماية.

تتبع بعض الشركات في شبكاتها الخاصة سياسات قياسية ك (PCI، من الماركات أخرى تطبق ما يطلق عليه أفضل HIPAA، SOX وشركات أخرى تطبق ما يطلق عليه أفضل الممارسات. ومن الصعب أن تتحقق من تطبيق هذه السياسات على مئات الأجهزة في شبكتك بإستخدام يديك.

-5 عمل قواعد على الجدار النارى وعدر إستخدامها، وإدخال مدخلات في ال (ACL) بدون فائدة

تؤدى إلى ضعف أداء الجدار النارى.

جعل الجدار النارى مفتوح، والقواعد غير المستخدمة، يؤدى إلى إحداث مشاكل حماية.

لكى يكون الجدار النارى فعال بشكل أكثر فى شبكتك ويؤدى الحماية الطلوبة، فعليك أن تفعل القواعد المناسبة فيه وتتجنب عمل أى قواعد بدون فائدة فعلية.

-4 تجاوز العدد المسموح به من علاقات الإتصال عبر الجدار النارى

فشل محاولات الإتصال الجديدة مع الجدار النارى.

تعرض برامج العمل لإخفاقات متقطعة عند الضغط العالى على الجدار النارى.

إخفاق الشبكات الخاصة الإفتراضية (VPNs).

يرفض الجدار النارى المشغول أن يتعامل مع محاولات الإتصال الجديدة. وفي هذه الحالة عند محاولة البرامج الإتصال بالشبكة عبر الجدار النارى فإنها تفشل.

-5 إستخدام خط الإتصال في تحميل ملفات صوت أو فيديو

بطء إستجابة البرامج مما يؤثر على عمل المستخدم.

عندما يستحوذ برنامج ما أو مستخدم على أغلب سعة الخط، فإنه يؤثر على باقى البرامج والمستخدمين الأخرين لهذا الخط. وتستخدم يؤثر على باقى البرامج والمستخدمين الأخرين لهذا الخط. وتستخدم (NetMRI) برنامج (Getflow) الخاص بها لتجمع بيانات حالية عن أى خط إتصال إرتفع معدل إستخدامه بشكل مفاجئ. إستعراض البرامج والمستخدمين الذين يستخدمون هذا الخطيسمح لهندسين الشبكات أن يحللوا سبب بطء عمل البرامج و أيها يستحوذ على سعة الخط وما هو الإجراء المناسب لحل هذه المشكلة.

-6 إختناق مخرج الربط بالبيانات

أداء غير متوقع للبرامج، يؤثر على عمل المستخدم.

عنما تزدحم البيانات عند مخرج الربط (Router Interface)، فإنه يبدأ في نبذ بعض الحزم لذا فإن مراقبة الحزم التي تم نبذها

يدل على أن البرامج التى تستخدم الخط تحتاج إلى سعة أكبر، أو أن برنامج ضار يستحوذ على أغلب سعة الخط التى تحتاجها البرامج الأخرى.

-7 مشاكل الخط وإستقراره

الأخطاء التي تحدث على خط الإتصال، أو في البروتوكول المستخدم للإتصال، تسبب أداء بطئ أو متقطع للبرامج.

لن تتمكن البرامج من العمل بفاعلية إذا كانت هناك أخطاء على الخط أو كان الخط غير مستقر. ونقصد بالأخطاء على الخط أى الأخطاء Routing & Spanning) التى تنتج عن مشاكل فى ال (Tree)، وتؤثر على باقى أجزاء الشبكة وذلك تبعا لتصميمها.

-8 المشاكل الناتجة عن عتاد النجهزة أو العوامل البيئية

توقف مروحة التبريد، تلف مزود الطاقة، ودرجة الحرارة العالية، كل هذه المشاكل قد تحدث وتدفع بالأجهزة لإعادة التشغيل من جديد، مما يؤثر على البرامج أو المستخدمين المعتمدين على هذا الجهاز. تحديد وتصحيح هذه المشاكل، سوف يجعل الشبكة والبرامج المعتمدة عليها موثوقة بشكل أكبر.

-9 إستنفاذ الذاكرة

قد تؤدى علة فى نظام التشغيل إلى إستهلاك المزيد من الذاكرة، وعند إستهلاك جميع الذاكرة فإن الجهاز سيعاود التشغيل من جديد (لأنه لن يجد مساحة من الذاكرة ليستخدمها للقيام بوظائفه الأساسية)، مما سوف يقاطع عمل البرامج التى تستخدم هذا الجهاز.

إن مثل هذه المشاكل قد تعاود في الظهور كل فترة، وهذا أمر مشاهد في بيئة العمل. ونقول أن العمل يتأثر بناء على مدى إستمرار المشاكل في الظهور وكذلك تتأثر البرامج بظهور مثل هذه المشاكل.

Serial) عدر ضبط إعدادات هخرج الربط السيريال (Interface) بشكل صحيح

يجعل بروتوكولات التوجيه تختار مسارات توجيه ليست الأفضل. Serial) إذا كانت إعدادات السعة على مخرج الربط السيريال (Interface Bandwidth Settings وإنها يمكن أن تؤثر على عمل بروتوكول التوجيه نفسه، جاعلة المسارات غير مستقرة. فالفروع البعيدة ستواجه عدم إستقرار في عمل البرامج، وهذا الأمر حقيقة يصعب معالجته، إذ يتعين عليك أن تدركه أو تلاحظه وقت وقوعه. فإذا أردت لبروتوكول أن يختار مسار معين فعليك أن تستخدم تقنية (PBR)، و ألا تلجأ لتعديل قيم (Interface Bandwidth).

-11 عدو إستخدار تقنية جودة الخدوة (QoS)

برامج العمل المهمة يجب أن يكون لها الأولوية في إرسال و إستقبال البيانات وإلا سوف تعامل البيانات الخاصة بها مثل باقى البيانات في الظروف العادية أو في الظروف الخاصة، كإختناق مخرج الربط.

إن التطبيقات مثل (VoIP) أو (SAP) عرضة للإضطراب الشديد في الإرسال (Jitter) وفقد الحزم في حالة عدم إستخدام تقنيات جودة الخدمة (حيث أن هذه التطبيقات حساسة فيما يتعلق بالوقت). ولذلك فإن الإعدادات التي تطابق سياسة الشركة أمر مهم يجب مراعاته (راجع 2).

-12 الحزم التى تسقط من طابور الحزم (Queue) عند إستخدام تقنيات جودة الخدمة (QoS)

بطء برامج العمل المهمة.

تغير إحتياجات العمل منذ ظهور مصطلح (Queue).

ال (VoIP) يتأثر على وجه الخصوص بهذه المشكلة.

الشبكة التى تصمم لتحمل أربعة مكالمات مكالمات (VoIP) فى نفس الوقت، لن تكون مناسبة عندما يتم توظيف أشخاص آخرين ويزيد عدد المكالمات التى يجب أن تتم فى نفس الوقت (أى مع زيادة المضغط). سقوط حزم من طابور الحزم مؤشر مبكر على مشاكل تتطلب تغييرا فى الشبكة.

(Route Flaps) انقلبات الوسار (13-

يؤدى إلى أداء متواضع للبرامج، حيث تتخذ الحزم مسارات خاطئة أو غير فعالة في الشبكة.

ربما يسبب هذا خط غير مستقر، أو عدم ضبط عدادات (Timers) بروتوكولات التوجيه بشكل صحيح (إنظر 2، 7)، أو وصول الحزم غير مرتبة مما لا يصلح مع بعض البرامج. تغير المسارات يسبب أيضا الإضطراب الشديد في الإرسال، مما يؤثر على التطبيقات الحساسة للوقت مثل (VoIP) أو (SAP). لقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص يمكن أن يتحملوا التأخير في إرسال واستقبال البيانات طالما أن مدة هذا التأخير ثابتة. ولكن التفاوت العالى في إستجابة البرامج سوف يدفع الأشخاص إلى الجنون. تحديد وتصحيح هذه المشاكل سيخدم شبكة العمل بشكل أفضل.

-41 قيام ال (OSPF) بإعادة حساباته للإختيار أفضل المسارات

عدم إستقرار بروتوكول التوجيه، مما يؤدى إلى أداء ضعيف وغير ثابت للبرامج.

إستقرار الخط، الأخطاء على الخط، أو عدم إستقرار ال (STP) يمكن أن يجعل مخطط الشبكة غير مستقر على مسارات محددة (بنظر 7، 20). فبروتوكول التوجيه (Routing Protocol) يمكن أن يختار مسار ما مرة وعند حدوث تغير في الشبكة أو في حسابات بروتوكول التوجيه يختار مسار آخر، هذا التقلب يعرض البرامج لمشاكل في إرسال البيانات أو لفقد الإتصال.

-5ا خبعف جودة ال (VoIP)

ينشئ عن إضطراب الإرسال، التأخير، أو فقدان الحزم. المكالمات الصوتية المتقطعة.

إنتهاء المكالمات بشكل غامض.

يرجع ضعف جودة ال (VOIP) للعديد من المشاكل مثل: التأخر على الخط، إضطراب الإرسال، وفقدان الحزم. فإذا تمت مراقبة هذه المشاكل، فإنه يمكنك تقليص عدد الإعدادات التي يجب عليك مراجعتها لمعرفة ما الذي يؤثر على جودة الصوت. وبتحديد مجموعة التليفونات التي تعطى أذاءً ضعيفا، فسوف تتمكن من وضع يديك على أصل المشكلة.

Routing Neighbor) تغير الجيران بشكل مستم (Changes High

(والمقصود بالجيران: أى الأجهزة التي يكون مفعل عليها نفس البروتوكولات ونفس الإعدادات في شبكة واحدة)

البرامج التي تستخدم مسارات عبر مثل هذا الروتر (الذي يتغير

عليه الجيران بشكل مستمر) سوف تكون بطيئة أوغير مستقرة. و (OSPF، EIGRP، and BGP) يؤثر على بروتوكولات مثل (OSPF، EIGRP، and BGP) المرور عبر هذا الروتر يتأثر سلبا بتغير الجيران الناتجين عن بروتوكولات مثل (OSPF، EIGRP، and BGP). وكما ذكرنا في النقطتين (and 14 13) فإن هناك عوامل تؤدي إلى تغير علاقات الجيرة بإستمرار، مما يؤثر على إستقرار ومصداقية بروتوكول التوجيه. وكنتيجة لذلك فإن البرامج قد تتعرض لإضطراب الإرسال أو وصول الحزم غير مرتبة. لذلك فإن إكتشاف وإصلاح أسباب تغير الجيران يجعل الشبكة أكثر إستقرارا وفاعلية.

-17 ونطقة (OSPF) غير وتصلة بالونطقة النساسية (OSPF) أونطقة النساسية

إذا كانت هناك منطقة (OSPF) غير متصلة بالمنطقة الأساسية (area 0)، فإن الأجهزة في مناطق ال (OSPF) الأخرى لن تتمكن من التواصل معها، مما يؤثر على البرامج التي تحتاج للتواصل عبر المناطق.

التوجيه (Routing) داخل منطقة من مناطق ال (Routing) يعتمد على إتصالها بالمنطقة الأساسية (area 0). وعندما ينقطع إتصال إحدى المناطق مع المنطقة الأساسية، فإن الإتصالات تتم بين الأجهزة التي داخل هذه المنطقة المعزولة، ولكن الإتصال بين الأجهزة داخل هذه المنطقة و الأجهزة داخل المناطق الأخرى تنقطع (لأنه لن توجد لديهم مسارات لهذه المنطقة في ال (Routing Table)).

Unidirectional) تدفق حركة البيانات أحادي الوجهة (Flooding)

عادة ما يكون نتيجة لعدم ضبط إعدادات بروتوكول توجيه. يتسبب في بطء البرامج وفشلها، كما أنه يصعب معالجته.

حركة البيانات سوف تتخذ مسارات ليست هى الأفضل، مما سوف يؤدى إلى رفع معدل التأخير، وزيادة التحميل على خطوط أخرى، و التأثير على أداء البرامج، وأحيانا يكون التوجيه غير المتماثل (asymmetric) مرغوبا فيه، ولكنه يزيد التعقيد فى الشبكة، ويصعب من عملية تحليل المشاكل.

incoming & outgoing) وكل مجهزة ب (MAC) مختلف عن الأخر، (Interfaces (MAC) وكل منهما له (MAC) مختلف عن الأخر، مما قد يتسبب في إرسال البيانات في إتجاه واحد (flooding)، وهي العملية التي تحدث عندما لا يعرف السويتش ال (pestination MAC Address) فيرسل الإطارات لكل (CAM) فيرسل الإطارات لكل المنافذ في ال (VLAN) حتى يعرفه ويسجله في ال (Ketworks) ويؤثر على عمل الأجهزة في ال (VLAN). وفي ال (Networks) فإن عدم توجيه حزم في أحد الإتجاهات على خط ما لمدد طويلة يشير إلى إحتمائية وجود إعدادات توجيه غير صحيحة (Routing misconfiguration).

(Router Interface Down) مخرج الربط لروتر ما مغلق (Pouter Interface Down)

أى مخرج ربط على روتر و ويظهر ك (line protocol down) فمن المحتمل ولكنه لا يعمل (عمل المحتمل)، فمن المحتمل أنه يعمل كمخرج ربط إحتياطى، لئلا يحدث قصور فى الإتصال إذا أغلق المخرج الرئيسى لأى سبب، الأمر الذى قد يؤثر على جميع البرامج التى تستخدمه.

الشبكات الإحتياطية تخفى إخفاقات الشبكات الأساسية، لذا فإنه من المهم تحديد وعلاج مشاكل الشبكات الأساسية قبل أن تخفق الشبكات الإحتياطية أيضا فيحدث قصور. و أفضل الممارسات في الشبكة تقضى بأن تغلق إداريا ال (interfaces) التي لا تستخدمها، بحيث أنك إذا وجدت أي (interface) في حالة (up/down) يكون هذا دليلا على وجود خلل ما قد حدث.

Root) عدم إستقرار أو عدم تحديد الجسر النساسى (Bridge

عدم ضبط أولوية الجهاز الذي أريده أن يأخذ دور الجسر الرئيسي في الشبكة، يتسبب في تذبذب أداء البرامج في ال (VLAN). إذا لم نضبط إعدادات سويتش قوى لكى تجعله يأخذ دور الجسر الرئيسي، فإن أي سويتش ضعيف يمكن أن يستولي على هذا الدور الزيسي، فإن أي سويتش ضعيف يمكن أن يستولي على هذا الدور إذا كان لديه (MAC Address) أقل من السويتش القوى. ففي شبكات ال (VLAN) التي عليها ضغط شديد، تحتاج لأجهزة ذات معالجات قوية وسعات إرسال واستقبال عالية، لأنه إذا فقدت العديد من ال (BPDUs)، فإن السويتشات تختار سويتش أخر ليأخذ دور الجسر الرئيسي، وعند حدوث هذا فإنه يجب على السويتشات كلها أن تتفق على هذا الإختيار فيما يعرف ب (-STPre). هذا الأمر سوف يؤثر على الإتصال بين (convergence). هذا الأمر سوف يؤثر على الإتصال بين

البرامج فتبدو متقطعة، هذا التغير في إختيار الجسر الرئيسي يصعب تحليله حيث أنه يحدث بسرعة.

(Duplex Mismatch) عدو تطابق الثنائية

يؤدى إلى تزايد أخطاء الخط.

تصبح البرامج أبطأ عند زيادة مقدار تدفق البيانات.

أخطاء ال (CRC)، والتصادمات المتأخرة (CRC) الموالات المعادمات المتأخرة (Ping) و أخطاء الله (FCS) المعالم عدم تطابق الثنائية (Ping) يتم (Mismatch). إذا تم تنصيب سيرفر وكان الله (Ping) يتم منه و إليه فهو سيرفر قائم ويعمل في الشبكة. ولكن إذا زاد تدفق البيانات إلى السيرفر فأدت إلى حدوث أخطاء، فمن المحتمل أن يكون السبب الرئيسي هو عدم تطابق إعدادات الثنائية (Duplex) بين الجهاز المرسل والسيرفر (أي الجهاز المستقبل للبيانات). و مما يزيد من تفاقم الوضع أن الشركات المنتجة تختلف إعدادات الثنائية بين منتجاتها فمثلا:

- Microsoft: auto-negotiate -
 - Cisco: fixed full duplex -

-22 المجمع أو السويتش النقل كفائة (أو ليس على الدرجة المطلوبة)

أجهزة غير مصرح لها تضاف إلى الشبكة.

تعريض سلامة الشبكة وأمنها للمشاكل.

إنظر 20، عدم إستقرار أو عدم تحديد الجسر الرئيسي.

الروترات اللاسلكية، السويتشات، المجمعات (Hubs)، و الأجهزة الأخرى للشبكات يجب أن تكون تحت إدارة موحدة لكى توفر الحماية المثلى. يمكن لسويتش أخر أن يتحصل على أولوية أقل، مما يجعله المجسر الرئيسي ل (VLAN) و مسببا مشاكل في الإستقرار (إنظر 20). خوادم ال (DHCP) المضارة في الروترات اللاسلكية يمكن أن تسبب مشاكل تقطع الإتصال داخل شبكة فرعية (Subnet)، إلا إذا حالت إعدادات معينة ضد وقوع ذلك.

(ErrDisabled) وجود الهنفذ في حالة (ErrDisabled)

مجموعة الأجهزة الطرفية (End Stations) المتصلة بواسطة هذا المنفذ تفصل عن الشبكة إلى أن يتم تفعيله (إما أوتوماتيكيا أو بفعلا لمستخدم).

العديد من إختيارات الإعدادات (تطفئ) عند حدوث أمور معينة، تتيح لمنافذ السويتشات أن تغلق (تطفئ) عند حدوث أمور معينة، كإستلام (BPDUs) أو إستلام إستجابات من (DHCP) (إنظر 20،22). بعض المنتجين يجعل المنافذ تغلق إذا تعرضت هذه المنافذ للعديد من الأخطاء. تحديد هذه المنافذ تلقائيا يمكن أن يجنبك (كمهندس شبكات) التعرض لمكالمة من مستخدم أو مدير سيرفر لديه مشاكل في الإتصال بسبب أن منفذ مغلق.

24- قنوات النثير (EtherChannels) الغير وتوازنة أو الغير وستخدوة

التأثير المتزايد و الإضطراب الشديد في الإرسال يؤثر على التطبيقات الحساسة مثل ال (VoIP).

تعرض الشبكة التعزيزية للمشاكل.

توزيع الحزم عبر قنوات الأثير ربما يصبح غير متوازن إذا إختيرت خوارزمية لتوزيع الحزم ليست الأمثل. وبتغيير الخوارزمية، يصبح توزيع الحزم بقناة الأثير أكثر توازنا ويزيد إجمالى السعة الفعلية. قناة الأثير الغير متوازنة سوف يحدث بها إختناق بسهولة، مما سوف يؤدى إلى أداء البرامج أداء أقل من المتوقع (منها).

HSRP or VRRP) غير מפּבְּפַב HSRP or VRRP غير מפּבְפַב (peer not found

خاصية التعزيز (Redundancy) مفعلة ولكن لا تعمل بشكل صحيح.

التعطل عندما يحدث فشل آخرفي الشبكة.

تعرض الأجهزة التعزيزية للمشاكل.

فى ال (Gateway) وجهاز إحتياطى أو تعزيزى تحسبا لحدوث أى ال (Gateway) وجهاز إحتياطى أو تعزيزى تحسبا لحدوث أى مشاكل للجهاز الأساسى، ولهذا فإن المستخدمين داخل شبكة ما قد لا يشعروا بوجود مشكلة إذا فشل الجهاز الأساسى فى القيام بمهمته، لأن الجهاز الإحتياطى سوف ينوب عن الجهاز الاساسى فى أداء وظيفته، ولكن قد يحدث ألا يظهر الجهاز الإحتياطى للمستخدمين، إما بسبب خط ربط معطل بين الأجهزة، أو أن الجهاز الإحتياطى لم ينصب بعد فى الشبكة، أو أن الجهاز الإحتياطى أو مخرج الربط خاصته قد حدث لأحدهما عطل، فإذا حدث قصور آخر للجهاز الإحتياطي (أى بعد القصور الأول الذى حدث للجهاز الأساسى)، تنقطع الشبكة عن العمل مؤثرة على برامج العمل المهمة، و لهذا فإن إكتشاف ومعرفة أن الإعدادات الإحتياطية لا تعمل، يساعدك على تدارك المشاكل وتصحيحها قبل وقوعها حتى لا تؤثر على عمل البرامج المهمة.

ترجمة وتعليق أسامة الشرقاوي

WILSIM



مقارنتهامتایین VLSM & CIDR

Variable Length Subnet Masking 5 قد يكون الحديث عنها شيء غير هام كون الجميع يعرف أهميتها وفوائدها. وسوف أتحدث عنها بشكل بسيط وسريع، فعادة عندما أقدم تعريف لهذه الخاصية أقول Subnetting the subnet عنها بالأنكليزية ولاتسألني عن معناها فهي بسيطة، المهم تم تطوير هذه الخاصية لتقضى على مشكلة كبيرة في طريقة بناء ال فجميعنا يعلم أن لا IPv4 خمس تصنيفات أو IPv4وهي (A,B,C,D,E) وهي (Classes تصنيفات منها للإستخدام، ونعلم أيضا أن لكل تصنيف من هذه التصنيفات قواعد ثابتة تتحكم في عدد الشبكات و ال IPs المخصصة لكل شبكة. فلو أخذنا على سبيل المثال شبكة تنتمى لد Class C ولتكن (192.168.1.0). ماسوف أطلبه منك لكي تحدده لي من هذه الشبكة هو الماسك ؟؟؟ طبعا الماسك الطبيعي لا Class C هو 255.255.255.0 داد .طیب شیء جمیل ماهو عددال IPs المتاحة لهذه الشبكة ؟ أكيد 1254 د.طيب السؤال الآن: هل ياترى أنا بحاجة إلى كل هذه ال1PS

مقالتي لهذا العدد سوف أخصصها للإجابة على أحد الإستفسارات التى وصلتني تسأل عن الفرق بين الله VLSM واله VLSM وحقيقة هذا السؤال طرح في الصفحات الإنجليزية والعربية آلاف المرات، وهناك من كان يعقدالمقارئة بينهما وهناك من كان يجيب عليها بغموض أو يجيب عليها باللغة الإنكليزية. فتعالوالنتعرف على هذه المقارئة لنضع حدا لهذا السؤال باللغة العربية على الأقل.

قد يكون كتاب Sybex المخاص بكورس اله CCNA هو من سبب هذه المشكلة عند الطلاب والمهندسين لأن الشرح الذي قدمه الكتاب كان معقدا بعض الشيء وغامضا، مع أني أحد أكثر الأشخاص إعجابا بهذا الكتاب لكن أعترف أن الموضوع معقد بعض الشيء هناك. وإن شاء الله سوف تخرج من هذا الموضوع وأنت فاهم الفرق تماما، ولكن لنتفق على شيئ مهم قبل أن نبدأوهو أن كلا الإثنين يعملان بشكل مختلف، وكلا الإثنين يحلان مشكلة في ال

لشبكتى ؟ الجواب بحسب شبكتك. شبكتي تحوي 30 غیر مستخدمین ؟ نعم. (IPs)

كان ببساطة من خلال إستخدام خاصية الـ VLSM بينهم.

ببساطة تقوم هذه الخاصية بتقسيم الشبكة التي تحوي (IPs 254)إلى عدة شبكات،فبدلا من أن يكون عندي شبكة واحدة تحوي (1Ps 254) أستطيع أن أقسم هذه الشبكة مثلا إلى ثماني شبكات كل شبكة منها تحوي (30 IPs)، لأنها ببساطة تكسر القاعدة العامة التي زود بها الـ 1Pv4 ،وبالتالي نكون قد وفرنا على أنفسنا الكثير من ال IPS، كما أنها تتيح تقسيم الشبكة إلى الرقم الذي تريده بحيث يكون أحد أضعاف الرقم ثمانية يعني شبكتان،أربع شبكات، 16، 32، 64، 128، وطبعا لاتفكر بالا VLSM على مستوى الشبكات الداخلية فقط، بل فكر فيها أيضا بالشبكات الخارجية وأهميتها هناك في توفير الIPS.


Classless Inter-Domain Routing, لهذه الخاصية أكثر من إسم فهناك من يطلق عليها Super-nettingوهناك من يطلق عليهاRoute Aggregation أو Summarization كل هذه المصطلحات تشير إلى نفس الخاصية وأعود إلى أول مصطلح لها وهو الSuper-nettingماذا يعني وإحراجه أحيانا. لك ؟ هذا التعريف بيساطة يشير إلى عكس عملية ال Subnettingوبالتالى نستنتج شيئ في غاية الأهمية وهو CIDR يقوم بعكس عملية اله VLSM فعوضا عن تقسيم الشبكة إلى أجزاء صغيرة يقوم الCIDR بتجميع الشبكات الصغيرة إلى شبكة واحدة، ونستنتج أيضا أن اله CIDR يستخدم اله VLSM (أي أن ال

CIDR يستخدم في حالة إذا ما طبقنا ال VLSM جهاز فقط ؟ أكيد لا تحتاج. إذا سوف يبقى لدي (224 ليقوم بتجميع هذا العدد من ال Subnets التي نتجت عن ال VLSM في One Route Entry بيسهل لنفرض مثال من نوع آخر مثل ربط روتران ببعضهم عملية إرسالها في ال Routing Update) وهو البعض، كم عدد الIPS التي نحتاجها ؟ إثنان طبعا إستنتاج مهم للتعريف بهذه الخاصية وحتى تزيل بعض وبالتالي الخسارة في IPs أكبر. ما الحل برأيك ؟ الحل الغموض عنها أيضا وحتى تبتعد عن موضوع المقارنة

والمدعومة من أغلب بروتوكولات الشبكات. طيب مالفائدة من الـ CIDR والمدة يجب أن تكتشفها بنفسك وهي بسيطة، لو فكرت لماذا نقوم بتجميع الشبكات تحت شبكة واحده ؟ وأطلب منك أن تفكر بشيء مهم أيضا فنحنقدا ستفدنا كثيرا من خاصية الا VLSM لكن على ماذا حصلنا أيضا ؟ الجواب: حصلنا على عدد كبير جدا من عناوين الشبكات فلو عدنا إلى مثالنا السابق سوف نجد أن لروتر عوضا عن إرسال شبكة واحدة إلى جيرانه يتوجب عليه إرسال ثماني عناوين ولو فرضنا أن الشبكة مقسمة إلى 128 شبكة عندها يتوجب عليه أن يرسل 128 شبكة إلى كل جيرانه، وتستطيع أن تصل إلى العدد المهول الذي سوف يحصل عليه كل روتر موجود على الشبكة أو على الإنترنت تحديدا، لأن إستخدام هذه الخاصية موجود فقط عند مقدمي خدمة الإنترنت، وقليلا مانستخدمها في الشبكات الداخلية لذلك أرح نفسك من عناء التفكير بها كثيرا.

أتمنى أن أكون قد أوصلت لك جوابا مقنعا لسؤال حير الكثيرين، وأنا كنت من بينهم وقبل أن أنهى مقالتي أحب أن أشير إلى أننى لم أدخل في تفاصيل عمل كل واحدة منها لأنى أعتقد أن الأمر واضح عند الجميع وخصوصا اله Summarization وعلى فكرة هذا السؤال قد يصعب تفسيره على أشخاص يحملون شهادة الـ CCIE ،لذلك أستخدم هذا السؤال البسيط لإختبار أحدهم

أيمن النعيمى



Cryptography – PART I Security Principles

عندما بدأت أفكر في الموضوع الجديد لهذا العدد فكرت قليلا ما الفائدة مما أفعله؟ معظم المواضيع من الممكن للمهتم بها أن يبحث عنها على شبكة الإنترنت و سيجد العديد من الشروحات ربما بالإنجليزية و أحيانا قليلة قد يجد بالعربية، لماذا أتعب نفسي في كتابة شيء مكرر؟ هل لزيادة المحتوى العربي؟ ربما ولكني أرى الكثيرون يحاولون زيادة المحتوى العربي كما يقولون فيحاولون ترجمة عشرة مقالات مثلا مرة واحدة عن طريق أي برنامج ترجمة و النتيجه طبعا تكون كارثيه، فهذه الطريقة تستفزني جدا، عموما لا داعي للكلام الكثير و لنبدأ.

عندما حاولت أن أبحث عن موضوع جديد بعض الشيء أحاول أن أتكلم عنه، موضوع قد يفيد حقيقة، وقتها تذكرت موضوع أثناء دراستي كنت قد وجدت صعوبة في فهمه، فقمت ببعض البحث على الإنترنت و وجدت بعض الشروحات لكن كانت صعبة الفهم، على الأقل بالنسبة لي و لكن بعد الكثير من القراءة بدأت أفهم بعض الشيء.

حتى لا يشعر القارىء بالملل فأنا أتكلم عن مجال و علم واسع يسمى باله Cryptography أو Cryptography، ويعرف بالتشفير أو علم التعمية باللغة العربية و سنعرف لاحقا الفرق بين المصطلحين.

لوحة تاريخية :-

أولا نعود للوراء بعض الشيء لنعرف أساس هذا العلم و أشهر العلماء الذين برعوا فيه، لاحظ هنا أن ما نتكلم عنه ليس له علاقه بال Computers أو ال Internet فهو يعتبر علم منفصل من أفرع الرياضيات و تم إستخدامه في الحوسبة و الإتصالات الحديثة بعد ذلك.

يعتبر العلماء المسلمين هم أول من أسسوا هذا العلم و برعوا فيه وذلك لبراعتهم في علم الرياضيات مما أعطاهم ما يحتاجون لفهم و كتابة الخوارزميات المختلفة و أيضا كسرها، من أشهر هولاء "يعقوب بن إسحق الكندي" و أيضا " بن دريهم " الذي إذا وقعت عيناه على نص مشفر فكه في الحال، كما إستخدم يوليس قيصر علم التعمية أو التشفير قديما ليتواصل مع قادته بطريقة سرية، وهناك خوارزميه تسمى (خوارزميه قيصر) سنتعرف عليها لاحقا.

تعریف الـ Cryptography:

هو علم إخفاء البيانات و تغيير شكلها إلى شكل أخر تماما ليصعب فهمها و تحويلها من شكلها المعروف للجميع إلى شكل يتعذر على الجميع معرفة معناه إلا إذا كانت لديك معرفه سرية للطريقة التي تم إستخدامها في هذه العملية، فحينها تستطيع إرجاع هذه البيانات إلى حالتها الأولى. كان هذا العلم يستخدم قديما في الحروب و التراسل، أما الآن فحدث ولا حرج عن المجالات الكثيرة التي تطبق هذا العلم سواء كانت مجالات دبلوماسية أو عسكرية أو إقتصادية أو إعلامية أو تجارية أو معلوماتية. فأنت عندما تسجل دخولك إلى حسابك في موقع أو بريد إلكتروني، فهذه العملية تستخدم هذا العلم الواسع لتأمين بياناتك من السرقة.

ما فكرت فيه هو سلسلة من المقالات تتحدث عن هذا العلم، فإن إكتفيت بمقال واحد فهذا أشبه بأخذ قطرة مياه من محيط واسع، سأحاول بقدر الإمكان في هذه السلسلة إلقاء الضوء على أهم النقاط و المفاهيم التي قد تساعدك في البداية بهذا الفرع و دراسته، فهي ستكون بمثابة الخطوط العريضة أو المفاهيم الأساسية التي تؤهلك للبداية و التعمق أكثر، و للأسف الشديد لن تجد إلا الكتب الإنجليزية لدراسة هذا المجال، و لن تجد

أى شىء بالعربية إلا كتاب واحد فقط يشرح الطرق الكلاسيكية أو القديمة فى التشفير و لم يتم تطويره منذ فترة طويلة لذلك سأتلزم بالمصطلحات الإنجليزية.

لم أضع خارطة طريق لهذه السلسلة بعد لكنها لن تكون قصيرة و ستشمل على ثلاثة أشياء أساسية وهى:-

- 1- أساسيات اله Cryptography. 2- إرتباط اله Cryptography باله Network security.
- -3 بعض الرياضيات (مجرد أشياء طفيفة). أي سأدمج الإثنين معاوسيمر بنا بعض القوانين الرياضية التي سأحاول شرحها ببساطه لنستطيع فهم ال Cryptography جيدا، سألتزم بالمفاهيم الإنجليزية كما قلت في كل شيء، لكي يتمكن الشخص الذي يريد التعمق في هذا المجال أكثر أن يكون عنده خلفية يستطيع بها فهم المزيد.

أبدأ هذه السلسله بـ "بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم" و من هنا يبدأ الجزء الأول منها بعنوان "Security Principles"

فى هذا الجزء سوف نبدأ ببعض الأساسيات و المفاهيم العامة فى مجال أمن و حماية


المعلومات. Security Attacks:-

ببساطة هي أي فعل غير مسموح أو مصرح به قد يهدد سلامة البيانات بأي شكل من المشاطة هي أي فعل غير مسموح أو مصرح به قد يهدد سلامة البيانات بأي شكل من (Internet) و قد تم عمل (Security Glossary RFC 2828)، وحسب هذا التصنيف أصبح لدينا نوعان مقدمة مداد مده مداد المحدد مده مداد التصنيف أصبح الدينا نوعان مداد المحدد مده مداد التحديد المحدد مداد المحدد المحدد مداد المحدد المحدد مداد المحدد المحدد

يقع تحتهما أي هجوم و هما :-


1-Passive Attacks
2-Active Attacks

أى هجوم يقع ضمن النوع الأول هو ببساطة هجوم سلبى لا يؤثر على تدفق البيانات و لا يغير شيء فيها، بل هو نوع من التنصت (Eavesdropping) و يستخدم في جمع معلومات معينة حسب الغرض من هذا الهجوم.



مثال على هذا النوع هو شخص يرسل بريد الكتروني إلى شخص أخر، و يوجد بينهم شخص ثالث يتصنت عليهم. أيضا هذا النوع من الهجمات يستخدم لتخمين نوعية الـ

Traffic إذا تم إستخدام طريقة لتشفيرها أو إخفائها، فمثلا عن طريق معرفة طول ال PACKET يمكن تخمين نوع البيانات (Traffic pattern) التي يتم تناقلها حتى إذا كانت مشفرة. هذا النوع من الهجمات في العادة يصعب كشفه لأنه لا يتدخل نهائيا في أي شيء و الحل الأمثل لتقليل الضرر هو تشفير البيانات في هذه الحاله قمنا بإستخدام طريقة للمنع (Prevention) و ليس للكشف (Detection).



Masquerade (Active Attacks)

أما الا Active Attacks فهو العكس تماما، فهو يشمل أى هجوم يقوم العكس تماما، فهو يشمل أى هجوم يقوم بالتعرض للبيانات أو منعها أو تغييرها أو محاولة إرسال بيانات مزيفة، تم تقسيم الا Active Attacks إلى ٤ تصنيفات أخرى هم :-

۱- Masquerade - التنكر

يقوم المهاجم بالتظاهر بأنه شخص أخر وذلك للحصول على صلاحيات أعلى (Gain Extra-Access) أعلى (Gain في المساء غير مصرح له و الوصول إلى أشياء غير مصرح له بالوصول إليها، مثال على هذا هو شخص يقوم بعمل CAPTURE لعملية الا Authentication

وفي وقت لاحق يقوم بعمل Reply لما قام بالحصول عليه و إرساله إلى نفس الجهة و بهذا تنكر على أنه الشخص الأصلى و إمتلك كل صلاحياته.

Modification of messages -

يقوم المهاجم بتعديل رسالة معينة يتم تناقلها بين شخصين، مثلا يرسل A إلى B هذه الرسالة «إسمح لـ C بقراءة الوثائق السرية»، يتدخل المهاجم ويغير الرسالة إلى «إسمح لـ X بقراءة الوثائق السرية»

Reply -

التصنت على بعض البيانات و إرسالها فى وقت لاحق للوصول إلى هدف معين، ويمكن إستخدام هذا النوع لتحقيق النوع الأول Masquerade.

Denial of services - 2

هجوم مشهور يعتمد على إغراق الهدف بالطلبات و ذلك لمنع الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى ما يريدون أو تعطيل العمل بهذه الأجهزة.

بهذا نصل إلى نتيجه و هى كالآتى: ال Active attacks هى عكس ال Passive attack تماما، فالأولى يصعب التصدى لها لكثرة الثغرات الأمنية فى أنظمة الشبكات و تطبيقاتها و لكن يمكن كشفها بسهوله، و الثانية يصعب كشفها و لكن يمكن منعها بسهوله. Security services:-

بعد أن فهمنا ال Security attacks نبدأ في مصطلح أخر مهم و هو ال Security services و يتلخص تعريف هذا المصطلح في الآتي «القيام بعملية أو إتصال لجهة معينة مع ضمان عامل الأمان في هذه العملية و الحفاظ على أمن البيانات المتناقلة من أي تهديد (Threat) قد يشكل خطر على هذه البيانات».

ما معنى هذا الكلام و معناه أنه عندما يحدث إتصال بين شخصين ___ نفترض مثلا بين A و B __ عندما يبدأ A الإتصال فلابد أولا أن يضمن سلامة هذه البيانات التي يرسلها إلى B ، أى أن هذه البيانات لن يتم إعتراضها أو التجسس عليها، و في الجهة الأخرى يجب أن يتأكد B أن الشخص الآخر هو A حقا و ليس شخص يتظاهر بذلك يتأكد B أن الشخص الآخر هو A حقا و ليس شخص يتظاهر بذلك ____ عن طريق هجمة من نوع Masquerade ___ هنا يأتي دور ال فمثلا سنحتاج إلى تطبيق Security service تضمن لنا إجراء فمثلا سنحتاج إلى تطبيق Authentication و Authentication أي سرية المعلومات Security service أي سرية المعلومات Security service الآن، نبدأ بأهم ال Security Security تنمن الشهوم واضح الآن، نبدأ بأهم ال SECURITY التي سنحتاجها لتأمين الشبكة.

أولا الد Authentication مده ال الشخص الذي أن الشخص الآخر على الطرف الآخر هو فعلا الشخص الذي ان الشخص الآخر هو فعلا الشخص الذي يتظاهر به، عندما يقوم A بالإتصال مع B تضمن هذه ال A Service A أن الشخص الآخر هو فعلا B و ليس شخص آخر يتظاهر بذلك _عن طريق هجمة من نوع Masquerade يتظاهر بذلك مل بطبعي و أحب التكرار) _ هذا إذا كان الإتصال (إعذروني فأنا ممل بطبعي و أحب التكرار) _ هذا إذا كان الإتصال Telnet session مثلا أم لو كانت عبارة عن Connectionless transfer مثلا أرسل A رسالة إلى B فهذه ال Security service تضمن له أن هذه الرسالة من A و ليست مزيفة.

Security منه – Data Confidentiality عنه

service أخرى تضمن لنا سرية هذه البيانات التى يتم تناقلها أى أنه لن يستطيع شخص متصنت على الإتصال أن يفهم ما يحويه هذا الإتصال سواء كان Interaction connection أو Connectionless.

ثانثا الـ Data Integrity - تضمن لنا هذه ال Pata Integrity أحد في هذا الإتصال و قام بالتعديل عليه service أحد في هذا الإتصال و قام بالتعديل عليه Modification of messages _ و يمكن تطبيق ال Security service بطريقتين فإما أن تكشف هذا التغير أو التعديل الذي تم إجرائه بواسطة متطفل على هذا الإتصال و يقوم بمعالجته (Recovery) أو أن يكتشفه فقط.

رابعا الـ Non-repudiation و إذا حاولت ترجمة هذا المصطلح فستجد معناها عدم النكران (۱۱ ما معنى هذا و معناه أنه لو قمت بإرسال E-mail إلى صديق لى أطلب منه طلب و عندما قابلته بعدها سألته عن الطلب، فلا أجد يقول لى «لم يصلنى هذا الـ Security service لـ وصولها إليه بنسبه E-mail له عندما يرسل رسالة إلى E يضمن وصولها إليه بنسبه E-E.

-: Security Mechanism

بعد أن فهمنا معنى كلمة Security service أو هذا ما أعتقده أحب أن أسال سؤال كيف يمكن تطبيق أو تنفيذ Security أحب أن أسال سؤال كيف يمكن تطبيق أو تنفيذ Router أو ال service وتكتب:

router(config)#security service Data Confidentiality

لا طبعا و إلا كانت الحياة رائعة و إستراح الجميع، إذن كيف نطبقها؟

عندما نرید تطبیق Security service واحدة أو أكثر، نستطیع أن نقول أن Security mechanism وحدة بناء ال Security mechanism الله Security service هي وحدة بناء ال Security service هي وحدة بناء ال Security service على النفذ Security service الآن نرید أن ننفذ Data Confidentiality و Security التي سنختارها سواء كانت واحدة أو أكثر وقم واحد لسرية البيانات يجب أن نبدا ب Mechanism يسمي Encryption و لا المصطلح يساوي Encryption و كنه أكثر شمولا من المصطلح الثاني، هذه ال Mechanism يسمى تقوم بإستخدام خوارزميات رياضية لتغيير شكل البيانات إلى شكل مختلف تماما لا يستطيع من يتصنت عليها أن يفهم معناها نهائيا، و لتطبيق هذا ال Mechanism يمكننا ببساطة أن نقوم بتفعيل أي خوارزمية على الراوتر مثلا Security service و بهذا نحن قمنا بتطبيق خوارزمية على الراوتر مثلا Security mechanism يمكن تسمى Encipherment التي Security mechanism يبورها تحقق Security service تسمى

Relationship between Security Services and Mechanisms Mechanism Digital Authentication Routing Traffic Access Data Signature Padding Integrity Notarization Encipherment Control Control Service Exchange Peer entity authentication Data origin authentication Access control Confidentiality Traffic flow confidentiality Data integrity Y Nonrepudiation Y

تدعى Data Confidentiality أعتقد أن الفكرة أكثر وضوحا الأن.

سوف أعرض الآن سريعا أهم ال Security mechanism التي نحتاجها كثيرا في عملية تأمين الشبكة :-

Encipherment - Digital Signature - Access Control - Data Integrity - Authentication Exchange - Traffic Padding

لن أتكلم عن وظيفة كل واحدة حاول أنت الآن أن تقوم بعملية بحث صغيرة إذا كنت مهتما بالأمر.

هذه الصورة توضح العلاقة بين ال Service وال Mechanism الذي من خلاله يمكننا تطبيق ال Service.

بهذا نكون قد إنتهينا من الجزء الأول من هذه السلسلة و هو مجرد مفاهيم أساسية. إنتظروني في العدد القادم مع الجزء الثاني و الذي سنتعرف فيه على بعض خوارزميات التشفير البسيطة، إن شاء الله سيكون شيء جديداً بالنسبة للكثير.


إلى اللقاء على أن نلتقى في الجزء الثاني من هذه السلسلة.

Availability

أ بمن النميية

Spanning Tree Protocol


نستكمل في هذا العدد بعون الله القسم الثاني من أنواع الـ Spanning Tree والذي تحدثنا في قسمه الأول عن البروتوكولات التى قامت البروتوكولات التى قامت البروتوكولات التى قامت هي الحدد السابق أما اليوم فسوف نتحدث عن البروتوكولات التى قامت سيسكو بتطويرها وهي PVST,PVST+,RPVST+وأهم الإختلافات بينها.



مجموعات ومن عيوب هذا البروتوكول أنه يعمل من خلال الا Inter Switch Link و ISL BPDU فقط وكما هو معروف عن هذا البروتوكول أنه يعمل على أجهزة سيسكو فقط لذلك أي BPDU تصل إلى سويتشات سيسكو قادمة من أنواع أخرى تستخدم بروتوكول تصل إلى مثل اله CST سوف يتم تجاهلها مباشرة ولتمكين هذا البروتوكول من تخصيص Instance لكل Instance لكل BPDU قامت سيسكو بعمل بعض التغييرات على المطاحل الخاص بي اله BPDU لكي يتم التعرف أيضا على رقم اله VLAN فنحن نعلم أن الحاطط الما المعرف أيضا على رقم اله VLAN فنحن نعلم أن الحاطط المناس التعرف أيضا على رقم اله VLAN فنحن نعلم أن الحاطط المناس التعرف أيضا على رقم اله VLAN فنحن نعلم أن اله المعطول التعرف أيضا على رقم اله VLAN فنحن نعلم أن اله المعطول المناس المناس

VLAN A I VLAN B

PVST أوPVST مو عبارة عن بروتوكول قامت سيسكو بتطويره لصالح أجهزتها فقط ولا عن بروتوكول قامت سيسكو بتطويره لصالح أجهزتها فقط ولا STP يعمل إلا عليها وهو عبارة عن إمتداد للبرتوكول المعروف STP ويقوم بنفس الوظائف،وكما ذكرنا في الموضوع السابق أن اله VLANs يقوم بعمل Instance واحدة لكل الشبكة ويما فيها اله Rostance إلا أن سيسكو فكرت بطريقة أخرى وهي لماذا لانتيح Dad Balancing لكل VLAN المتى سوف تتيح بدورها VLAN وعلى نفس فكرة اله بين السويتشات وتحديدا بين اله VLANs وعلى نفس فكرة اله MSTP لكن هنا الوضع مختلف قليلا لأن العزل هنا سوف يكون على مستوى VLAN واحدة، بينما هناك العزل كان على شكل




والصورة المجاورة توضح فكرة عمل هذا البروتوكول بشكل عام ويتضح من خلال الصورة كيف أصبح لدينا VLAN لعنا المنافذ VLAN لعناف وكيف تم إغلاق بعض المنافذ لل المنفذ مفتوح بالنسبة للالكلما للهنفذ مفتوح بالنسبة للالكلما المنفذ مفتوح بالنسبة للللما اللها الها الها اللها اللها الها الها الها الها اللها اللها اللها اللها الها اللها اللها الها الها

البروتوكول السابق لكن هنا أتاحت سيسكو إمكانية الربط بین ال PVST والا CST وال MSTP وذلك من خلال PVST+ الذي يدعم بروتوكول اله ١٠٢,١Q واله ISL وللقيام بهذه العملية يلعب السويتش الذي يعمل من خلال الاPVST+ دور المترجم بين الا PVST الذي يتصل معه من خلال ال ISL وبین الا CSTابدی بتصل معه من خلال الـ ۸۰۲,۱Q . ملاحظة هامة : الا PVST و الا PVST+ نيستا وضعيتان مختلفتان ويمكن تطبيقهما متى نشاء لأن موديل السويتش ونظام التشغيل الخاص به هو الذي يحدد أي الوضعيات مدعومة وهي إما الأولى أو الثانية وليس الإثنان مع بعضهما لأن فكرة الإثنان واحدة والفرق الوحيد دعم اله ٨٠٢,١٥٠. RPVST: ئن أضيف شيء جديدا بالنسبة لهذا البروتوكول لأن الفكرة نفسها، لكن هنا تم الإعتماد على خصائص ومميزات الـ

RSTP التي تحدثنا عنها

في العدد السابق.



VLAN B Topology (Primary Root)

خلاصة هذا الموضوع أن الد STP موضوع له تفرعات كثيرة ومهم جدا أن تكون فاهم المادة النظرية فيه بشكل جيد ومتقن للأوامر الخاصة بكل بروتوكول، ولاتنس أن تصميم الشبكة إستنادا إلى موضوع الد STP يحتاج بعض الدراسات وخصوصا عدد الأجهزة وتوزيع الد VLANs وكيفية الربط بينها وبينالأجهزة المستخدمة، والكثير من التفاصيل الدقيقة حتى تكون نظرة شاملة تستطيع من خلالها تحديد البروتوكولات التي يجب إستخدامها وكيف سوف يتم الربط فيما بينها.

Cisco Certified Systems Instructor

كلامنا اليوم سيكون عن شمادة من شمادات سيسكو قلما يتكلم فيما الناس سواء في المواقع و المنتديات العربية أو الأجنبية و ذلك راجع لعدة أمور من بينما أنما شمادة خاصة بالمعامد المرخصة من سيسكو لتدريس تكنولوجياتما و منتجاتما و لذلك ارتأيت أن أشرح متطلباتما و كيفية الوصول إليما ألا و مى شمادة الإنستركتور

أولا يجب أن تعلم أخي أنه حتى الآن يوجد ثلاث أنواع من بالطبع مع علم سيسكو. الشراكة مع سيسكو (نتكلم عن التدريس و ليس عن الموزعين تلاحظ أخى القارئ أن سيسكو أعطت ال CLSP الكثير من

> أول هذهاالأنواع مراكز ال CLPA Cisco Learning Partner Associate

> يعتبر مركز تدريس للمبتدئين فصلا حياته لا تتعدى تدريس الكورسات الأولى من مناهج سيسكو وأعني بدلك CCNA و ما صاحبها من Security و Voice و Wireless و كذلك ال CCDA.

> ثاني هذه الأنواع وهو حال أغلب مراكز التدريس و هو ما يسمى بال CLP Cisco Learning Partner

و هذه المراكز تقوم بتدريس معظم مناهج سيسكو (مناهج المبتدئين مثل ال CCNA و ما تابعها من السكيوريتي، منها توفر الإنستركتورز المعترف بهم من طرف سيسكو، عليها. كذلك بعض الأشخاص المتخصصين في مجال البيع و هو متطلبات شهادة ال CCSI ؛ ما تسميهم سيسكو بال Sales Staff و يشترط فيهم على الشرطان الرئيسيان لهذه الشهادة هما ال CCNA و ال سبيل المثال شهادة ال Learning Partner CSE Cisco Sales Expert. جوانب كما سيوضح المقال.

> أما النوع الثالث من الشراكة مع سيسكو فيسمى بال r ICND CLSP ي مركز معتمد من سيسكو. Cisco Learning Solutions Partner

> > و هذا النوع هو أعلى مستوى للشراكة مع سيسكو فيما بتقييم المهندسين حتى يصبحون إنستركتور معترف بهم، مع ال CLSP و هي المسؤولة عن بيع كتب سيسكو المستعملة في التدريس من أجل حجز Student guides حتى إن لها الحق في الدخول على مكان للإمتحان مكتبة سيسكو الداخلية وأبعد من ذلك فهي تحوز على الملكية لمترشحه. الفكرية لسيسكو أي يمكنها التغيير في الكتب و السلايدات

الصلاحيات و هذا ما سبب مشاكل مع ال CLPA و CLPA و نتيجة الشكاوي فإن آخر عهد لسيسكو مع هذا التنظيم لمراكز التدريس المعتمدة سيكون يوليو ٢٠١١.

أين سيبدأ تطبيق المشروع الجديد الذي يعتمد على التخصصات أي كل مركز يتخصص في مجال معين ولن يبقى هناك مراكز أساسية و أخرى ثانوية و يمكنكم الحصول على أكثر تفاصيل في هذا اللينك:

http://www.cisco.com/web/learning/ enhanced.html/leor/levv

لاحظ أخي أن كل المراكز تحتاج لمهندسين معتمدين من طرف سيسكو لتقديم الكورسات و لذلك لا يختلف إثنان على الفويس، الوايرلس و أيضا المحترفين كال CCNP و ضرورة و أهمية هذه الشهادة. و بناءا على هذا سنذكر كل CCNP Security ...إلخ)، و مما تطلبه سيسكو من متطلباتها، إمتحانها وكذلك إستعمالها وكيفية الحفاظ

كبداية. هذه المراكز مرتبطة بالمراكز الآتي ذكرها من عدة الشرط الأول: يجب الحصول على ال CCNA و بنتيجة أكثر من ٩٢٠/٩٢٠ إضافة إلى ضرورة حضور كورس ال

الشرط الثاني: يجب أن يكون المترشح مدعوم من طرف مركز معتمد بطريقة أخرى قلنا من قبل أن الجهة الوحيدة يخص التدريس. هذه المراكز لها الحق في تدريس أي كورس التي يمكنها إعطاء شهادة أنستركتور هي CLSP إذن من كورسات سيسكو من دون استثناء، كذلك هي التي تقوم المسؤول في المركز الذي ينتمي إليه المترشح يقوم بالتواصل



إمتحان شهادة ال CCSI:

يجري الإمتحان خلال يومين. اليوم الأول مخصص للتطبيق أي ال LAB و هو يشبه كثيرا إمتحان ال CCIE للتطبيق أي ال المضمون. و اليوم الثاني يقوم فيه لكن من ناحية الشكل لا المضمون. و اليوم الثاني يقوم فيه المترشح بتقديم فصل من فصول ال CCNA أي يعمل Proctor أمام ال Proctor.

البيوم الأول:

التطبيق هو أهم شيء فإذا نجح المترشح فيه فلا يمكن لل Proctor أن يرسبه إذا لم يكن في المطلوب في المطلوب اليوم المثاني و هذا بإجماع من مر بهذا الإمتحان.

هو عبارة عن لاب بعيد Remote Access يطلب منك أن تقوم فيه بما يلي:

إكتشاف ال Topology عن طريق بروتوكول ال CDP. المحداد كل ما يخص الطبقة الثانية من ،STP، Port Security ...

إعداد ال Frame Relay Switch و هذا من أهم الخطوات الأن كل الذي سيأتي مبني عليه.

إعداد IP AddressingScheme هذه الخطوة كذلك تؤثر على ما سيأتي بعدها، و هنا يجب إعداد ال RoutingBetween VLANS.

إعداد ال RIP ثم بعده ال EIGRP .

إعداد ال passive interfaces and default إعداد ال information originate

إعداد ال OSPF Multi area

إعدادان redistribution.

إعداد ال NAT و ال PAT.

إعداد ال ACL.

إستعمال ال TFTP سيرفر.

الصيانة Troublshooting وهذا الفصل مهم جدا لأنه أصعب شيء و يأتي في نهاية اليوم فيكون المترشح متعب و يفقد التركيز و عموما يتعلق بال PasswordRecovery و SOS recovery ال LOS recovery.

هذه أهم النقاط و ليست كلها. أود التنبيه على أن المستوى





المطلوب من سيسكو موال CCNA لكني أؤكد أنه غير كاف Redistribution and Frame و يتضح ذلك فيال Relay Switch فأنصح الإخوان للتطرق لمنهج ال Relay Switch حتى يسهل إجتياز هذا الإمتحان .

نقطة أخرى مهمة هذا الإمتحان ليس بالصعب من الناحية التقنية لكنه صعب من ناحية الوقت فسبعة ساعات تنقضي بسرعة و يمكن للمترشح أن يضيعها في أتفه الأمور إن لم يعرف كيف يستغل الوقت فخذ مثال: عندك ستة أو سبعة أجهزة و في كل active interface يتوجب إعداد ال description شفت يا أخي الوقت أين يضيع و الحل في هذه الحالة إستخدام Text file و نسخ لصق.

إضافة لكل هذا هناك أسئلة ال Proctor التي يمكن أن تكون في مستوى أعلى من المستوى المطلوب فعلى المترشح أن يكون رزين في إجاباته و دقيق. و من بين أصعب الأسئلة التي يعتمدها ال Proctors هي استعمال كومند متعددة لرؤية نتيجة ما. مثال استعمل ٣ كومند لرؤية خاص بإنترفيس معين.

اليوم الثاني:

ي هذا اليوم لا يركز ال Proctor على المجانب التقني من ال Presentation وإنما على كيفية إلقاءك للمحاضرة، تحركاتك، إنفعالاتك، ردودك إن كانت واثقة أم لا، طرحك للأسئلة، إستعمالك للسلايدز في السبورة، إحترامك للوقت المعطى لك وما إلى ذلك من عوامل إلقاء محاضرة في الستوى المنسبة للإختيار، فالموضوع الأول من إختيار المترشح و يكون باللغة الأم، أما الثاني فيكون من إختيار ال Proctor ويلقى بالإنجليزية.

إستعمالها وطريقة الحفاظ عليها:

إن وفقت للحصول على هذه الشهادة فسترسل لك سيسكو رقمك و كما قلت يشبه ال CCIE و من ثم يجب عليك أن تضيف نفسك (تربط نفسك) مع مركز معتمد و ذلك دليل على أنك تعمل لصالحه. و من جهته يتوجب عليه أن يشتري على أنك تعمل لصالحه. و من جهته يتوجب عليه أن يشتري طرف The InstructorMembership من طرف سيسكو سواءال Base or Premium.

اعلم أخي أنه إن لم تربط نفسك مع مركز معتمد لمدة ستة أشهر فسيتم نزع الشهادة منك حتى إن ربطت نفسك و لم تعطي أي كورس لمدة عام فستنزع منك كذلك.

هذا ما تيسر جمعه سبحان الله و بحمده أشهد أن لا إله إلا مو أستغفره و أتوب إليه. عبد الرحمن بن العاود

www.NetworkSet.net | Page 19

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
			1	2	3
5	6	7	8	9	10 ACL:1
12	13	14 ACL:2	15	16	17
19	20	21	22	23	24
	ACL:1		ACL:1		
26	27	28	29	30	
	12	5 6 12 13 19 20 ACL:1	5 6 7 12 13 14 ACL:2 19 20 21 ACL:1	5 6 7 8 12 13 14 15 ACL:2 19 20 21 22 ACL:1 ACL:1	5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 ACL:2 19 20 21 22 23 ACL:1 ACL:1

معين .

قد يكون التعامل مع الأكسس ليست Access-List على أجهزة سيسكوأحد الأساسيات التى يطلب منا معرفتها ومعرفة كيفية تفعيلها على الروترات، لكن ماسوف أقدمه لكم اليوم شيء مختلف قليلا وإحترافي وهو يدور حول كيفية تحديد الوقت الذي نرغب به لتطبيق ال Access-List على الروتر، متى تبدأ ومتى تنتهي باليوم والساعة.

وللموضوع أهمية كبيرة فهو يرفع من حجم الحماية على الشبكة ويقدم لنا إمكانيات أكبر للتحكم بالشبكة وبالمستخدمين الموجودين ولندرك أهمية الوقت في الأكسس ليست لنعطي بعض الأمثلة :

المثال الأول نحن نعلم أن لكل شركة هناك خط إنترنت يسمح للموظفين الموجودين بالعمل

واستخدام الإنترنت وعادة ما يكون الدوام الوظيفي من الساعة الثامنة الى الخامسة وهو الوقت الذي نحتاجه لكي نقوم بفتح الإنترنت وبعد هذاالوقت لن يفيدنا وجود الإنترنت بل سوف يضرنا لو في

حال إستخدمه أحد المخربين أو أحد الموظفين الذين يريدون تنفيذ شيء غير قانوني على الشبكة، أو لنفرض أن هناك برنامج أو فايروس تم إعداده لكي يتصل في وقت يكون الموظفين غير موجودين ويقوم بإرسال معلومات معينة إلى جهات معينة.

المثال الثاني لن يكون من الداخل بل من الخارج و هو مثلا ال VPN نحن لا نريد لأحد الإتصال خارج وقت الدوام مع الشبكة والعبث فيها وطبعا نحن لا نقصد الموظفين أنفسهم بل منالمكن أن يكون شخص ما موجود على جهاز الموظف ويقوم بحذف أو تغييرشيء

Router(config)# time-range Internet-Access
Router(config-time-range)#?
Time range configuration commands:
absolute absolute time and date
default Set a command to its defaults
exit Exit from time-range configuration mode
no Negate a command or set its defaults

periodic periodic time and date

www.NetworkSet.net | Page 20

ومما لا شك فيه أن الأمثلة كثيرة، بل كثيرة جدا و خصوصا عندما نعلم أن كل هذه الأمور مرتبطة بوجود أكسس ليست تسمح فيه للأشخاص الموجودين في الداخل بالخروج وفي نفس الوقت تسمح للأشخاص الموجودين في الخارج بالدخول، لذا سوف نلجأ اليوم إلى تحديد أيام وساعات معينة نسمح فيها لهذه الأكسس ليست بفرض قيوده على الشبكة وعلى حركة المرور. و سوف يقوم تطبيقنا على المثال الأول وهو السماح للموظفين باستخدام الإنترنت في أيام وساعات معينة .

و التي سوف نبدأها بأول خطوة وهي تحديد الوقت وفق الإعدادات التالية ،

نقومأولا بإختيار إسم معين لهذا الوقت، و هنا إخترت (Internet-Access)، وبعدها وضعت إشارة الإستفهام لكي أجد الخيارات المتاحة لدينا. والذي يهمنا من كل هذه الأوامر هو أول أمر absolute، وهو من أجل تحديد وقت معين وتاريخ معين وساعة معينة يبدأ تطبيق الأكسس ليست مع التنويه أننا أيضا سوف نختار متى يجب أن تنتهي هذه البوليسي، أو نتركه فارغا للإشارة إلى أننا نريد تفعيل هذه الأكسس ليست و لانريد إيقافها أبدا.

أما الأمر الثاني periodic، فهو من أجل تحديد وقت متكرر يوميا أو أسبوعيا أو شهريا يتم تطبيق هذه الأكسس ليست والتي سوف نعتمد عليها في إعداد الشبكة وسوف تكون الإعدادات على الشكل الآتي :

Cisco's

Router(config-time-range)# periodic Sunday Thursday 8:00 to 17:00 Router(config-time-range)# periodic Saturday 8:00 to 13:00

ماذا نستنتج من هذه الإعدادت؟ الفكرة بسيطة في الأمر الأول وضعت الرانج الخاص بالعمل وهو من الأحد إلى الخميس وهي أيام العمل المعروفة في وطننا العربي وهو يبدأ في الثامنة صباحا وينتهي في الخامسة مساءً، و الأمر الثاني أخبر الروتر أو الأكسس ليست بأن هناك يوم إضافي قصير يأتي الموظفين فيه إلى الشركة للعمل وهو يوم السبت و يبدأ الدوام من الساعة الثامنة وينتهي في الواحدة ظهرا.

أما الخطوة الثانية فهي إعداد الأكسس ليست التي تسمح للمستخدمين بإستخدام الإنترنت من خلال فتح المنفذ الخاص بالتصفح و المعروف بالمنفذ ثمانين(Port).

Cisco's

Router(config)#access-list 101 permit tcp any any eq 80 time-range Internet-Access log


أعتقد أن الأمر مفهوم، فقدقمت بالسماح لبروتوكول ال HTTP بالعبور وفق التوقيت الموضح في البوليسي التي قمت بإعدادها منذ قليل (Internet_Access).

وقمت بعدها بإضافة كلمة \log لمراقبة محاولات تجاوز هذه الأكسس ليست على سيرفر ال SysLog وأخيرا نقوم بتطبيق الأكسس ليست على المنفذ المتصل مع الشبكة الداخلية ولنفرض أنه FE، وإنتهى الأمر.

Cisco's

Router(config)# interface fa0/0 Router(config-if)# ip access-group 101 in





VMware vCenter: Server ... Server ... الافتراضى مركز إدارة و إعداد مركز البيانات الإفتراضى ... WirtualizadDataCenter.

مركز البيانات الإفتراضى (VirtualizedDataCenter). تتضح أهميته جليا عند شركة تحوز مثلا ٤٠ سيرفر فيزيائي بكل واحد منها ESX/ESXi علما أن بكل واحد ٩ أنظمة إفتراضية (الـ VMs) - خليك

معي - نتكلم الأن عن ٣٦٠ نظام يجب إدارة راماته، معالجته...و ما إلى ذلك من الـ devices.

فبالله عليكم كيف يتمكن المسؤول عن هذه الهيكلة من الإعداد من دون خطأ إن لم يكن لديه مركز موحد للإدارة و VCenter التحكم. حتى و إن تم الإعداد بشكل جيد من دون Server فكيف سيقوم بمراقبة التطورات و إحتياجات كل VMs لاحقا (the Datacenter without vCenter Server)

أما من الناحية التقنية فال vCenter Server عبارة عن سيرفر له متطلباته الخاصة من رام و معالج و تخزين... و لنا الإختيار في تسطيبه على الهارد مباشرة أو جعله كسيرفر إفتراضي داخل النظام الذي يديره هو بالذات. سنشرح عمل الحقة إن شاء الله.

.VMware vSphere Client الا -۳

هو برنامج يمكننا الحصول عليه من خلال برنامج تسطيب الد VMware أو تحميله من موقع vCenter Server أو هو عبارة عن واجهة رسومية تمكننا من الدخول على الد VCenter Server أو اله ESX/ESXi إنطلاقا من أي جهاز ويندوز.

٤- الـ VMware vSphere Web Access : و هي عبارة عن واجهة واب تسمح لنا بإدارة الـ VMs عن بعد أي يتم إستعمال الـ web browsers للدخول و التحكم في الـ VMs.

اد VMware vStorage VMFS باد

و هذا يعتبر نظام الملفات المطور من طرف VMware و هذا يعتبر نظام الملفات المطور من طرف Virtual Machine File System (Virtual Machine File System عند تعامله مع مع مختلف وسائك التخزين (Local hard disks، SAN LUN)

اد VMware Virtual SMP الد VMware Virtual SMP

(Virtual Symmetric Multi-Processing) تمكن اله المحساسة كاله Oracle Database مثلا و غيرها الله المحساسة كاله المحساسة كاله المحساسة كاله المحساسة كاله المحساسة كاله المحساسة كاله المحسورات فيزيائية في نفس الوقت. و الله علاقة مباشرة مع نوع ليسانس اله ESX/ESXi الذي تم شراؤه (تحب التكنولوجيا ====< تدفع)

هذه كانت أهم المكونات إلا أنها لا تحصر جميع ما تقدمه

دائما مع تقنية الـ virtualisation و شركة VMware نستكمل ما كنا بدأناه في المواضيع السابقة. و بدايتنا اليوم ستكون من آخر ما قلناه و كان ذلك حول النظامين الأساسيين ال ESX و اله ESXi الفرق بينهما و مبدأ عملهما بشكل مختص.

لكن في رأيكم هل هذان النظامان كافيان لضمان عمل جيد للهاردوير و تقسيم العبء على كل السيرفرات؟ و هل هما قادران لوحدهما على ضمان شبك جيد للأنظمة الإفتراضية (الد Virtual Machines- VMs)؟ و هل هما قادران على تسيير جيد لأنظمة التخزين (Storage) و حماية جيدة لمركز البيانات؟

بالطبع لا، فهذا جواب من لدیه أدنی فکرة عن ال ESX و الد ESXi. فیا تری ما هی الخطوات التی اتخذتها شرکة VMware حتی تبقی رائدة مجالها، و ما الذی أضافته لتتفوق علی منافسیها؟ هذا هو موضوعنا لهذا العدد.

أصدرت VMware منتوجها الأخير و الذي يسمى الدي VSphere وهو عبارة عن مجموعة من التطبيقات و الأنظمة التي إعتمدتها VMware لضمان استقرار جيد لمركز بيانات شركة ما.

الا VSphere مصطلح أطلق على عدة تطبيقات تتكامل فيما بينها من حيث عملها و هدفها فهذا مسؤول عن تسيير الهارد و تطبيق آخر مسؤول عن التحديثات و آخر مسؤول عن الحماية و كلها تهدف لغاية واحدة و هي الحصول على نظام بيانات لا يتوقف عن العمل مهما كانت الأسباب مع استغلال ذكي للهاردوير و حمايته من أي تهديد.

مكونات ال VSphere عديدة و كثيرة منها ما هو أساسي ضرورى و منها ما يمكن التخلى عنه بالنسبة للشركات ذوات مراكز البيانات الصغيرة و لذلك سنذكر أهمها:

الا - VMware ESX/ESXi

و هذا كان موضوعنا السابق و هي الطبقة الإفتراضية VMware (Virtualisation Layer) و يتم تسطيبه مباشرة على الهاردوير مثله مثل أى نظام تشغيل. و هو المسؤول عن توزيع الهارد على الأنظمة الإفتراضية (الـ VMs).

VMware و إنما هي ذكر الأهمها.

يقسم الـ vSphere من حيث عمل مكوناته و مهمة كل جزء منه إلى عدة أقسام تتضح من خلال الصورة و الشرح الذي يليها.



النقسم الأول: Infrastructure Services

و هي الخدمات التي تتعلق بتسيير النظام مباشرة سواء كان السيرفرات، وسائط التخزين أو الشبكة، و هي تنقسم بدورها إلى ٣ أقسام:

vCompute، و هو يتمثل في نظامي الـ ESX و الـ ESXi إضافة إلى خاصية الـ vSMP، و هنا يمكنك أخي vCompute و هنا يمكنك أخي ملاحظة أن كل ما له علاقة بالهارد يدرج في خانة الـ vCompute. و منه أيضا الـ vSm DRS Distributed resource ملاحظة أن كل ما له علاقة بالهارد يدرج في خانة الـ elusters و هي خاصية تمكن من توزيع عبء إستعمال الرام و المعالج على مجموعة من السيرفرات الفيزيائية بشكل أو توماتيكي و هنا تظهر فكرة الـ clusters.

vStorage؛ و هنا نتكلم عن وسائط التخزين و كيف يتم التعامل معها بإستعمال نظام الملفات VMFS و كذلك كيف يتم إتخاذ الحيطة و تقدير إستعمال الأنظمة الوهمية لوسائط التخزين و هو ما يعرف بال Provisioning.

vNetwork تعلمون أن في العالم الملموس أي الأجهزة الحقيقية يتم استعمال سويتشات لربط الأجهزة فيما بينها و تكوين شبكة، و لا يخفى عليكم أنه عند التحول من أنظمة البيانات الحقيقية إلى الإفتراضية يتوجب علينا أن نوفر

خاصية الشبك للـ VMs و هذا ما قامت به VMetwork Distributed Switches من خلال الـ vNetwork Distributed Switches . و هي عبارة عن سويتشات يتم إنشاؤها إفتراضيا (virtually) و ربط الأجهزة الوهمية بها مع إمكانية التحكم كما في الهارد من vlans و ما شابهها، حتى أن VMware فهبت إلى أبعد من ذلك و هو إمكانية دمج سويتش سيسكو قامت هذه الأخيرة من تطويره خصيصا للعالم الإفتراضي ألا و هو الـ Novy Nexus القسم الثاني: الـ Application Services النها لا تتعامل مباشرة مع وهذه يمكن إعتبارها سوفت لأنها لا تتعامل مباشرة مع الهاردوير و إنما تساعد على التحكم في الـ VMs و أدائها. و يمكن تقسيمها أيضا على حسب الـ application المتوفرة كما يلى:

security اله application التي تصنف هنا تساعد على ضمان حماية عائية و منها الا VShield Zone و الا على ضمان حماية عائية و منها الا VMs و التحقق من VMsafe و هي تمكن من تقسيم اله VMs و التحقق من أنها تحترم القواعد و المتطلبات التي تم تحديدها من إدارة النظام مع عزل كل مجموعة VMs عن الأخرى. كذلك يمكن لمصنعي و مطوري برامج الحماية و تحليل الترافيك من الماج منتوجاتهم مع اله hypervisor.

 $hot\ Add$ و أهم خاصية هنا هي الا Scalability أي إضافة الرام و المعالج و التخزين لا VM معين أثناء إشتغاله من دون التأثير على عمله.

اعلم أخى أن اله application services لا يمكن الإستفادة منها في غياب اله vCenter Server.

القسم الثالث: vCenter Suite عند تسطیب اله vCenter Server الأولی تجدون معه بعض اله functionnality مثل اله vMotion و اله

HA... و غيرهما. و كذلك بعض التطبيقات المرافقة له و الموجودة مبدئيا في الـ vCenter Server installer و الموجودة مبدئيا في الـ package. الا أن هناك بعض التطبيقات التي يلزم شراؤها على حدة.

التطبيقات الأولية (by default):

vCenter Converter بمكننا من تحويل الأجهزة الحقيقية و الأجهزة الوهمية الأخرى (Workstation الحقيقية و الأجهزة الوهمية الأخرى (Third party images مثل مثل (Ghost المنظمة وهمية قابلة للاشتغال على المثل ESX/ESXi.

vCenter Update Manager اله VMs؛ يصلح لتحديث اله VMs مقارنة hosts(ESX/ESXi) و كذلك اله VMs مقارنة بمرجعية يتم تحديدها من طرف المسؤول عن النظام. vCenter Guided Consolidation يستعمل لاكتشاف و تحليل و برمجة تحويل الأجهزة الحقيقية إلى أجهزة وهمية. فهو يمكننا من معرفة ما إذا كان نظامنا الإفتراضي سيتحمل الحسيد أم لا.

إعلم أخي أنك لن تدفع و لا دولار مقابل استعمال الثلاث تطبيقات السابقة فهي متوفرة مع الـ vCenter Server I تطبيقات السابقة فهي متوفرة مع الـ Installer، و هاك باقي الحزمة التي لا يتسع المجال لشرح كل تطبيق منها

vCenter Server Heartbeat. vCenter Operations، vCenter Orchestrator، vCenter Capacity IQ، vCenter Site Recovery Manager، vCenter Lab Manager، vCenter Configuration manager، vCenter Chargeback، vCneter manager، vCenter Chargeback، vCneter Application Discovery و اله Plug-ins التي يمكن إضافتها.

هذا مجمل ما وسعني جمعه لهذا العدد من معلومات بسيطة حول الـ VSphere الذي مكن VMware من التربع على عرش الـ Virtualisation ، و الجميل في هذا كله على عرش الـ VMware أن VMware من خلال هذه الحزمة توفر حل كامل و شامل لأي شركة تريد الإنتقال من الأنظمة الفيزيائية إلى الأنظمة الوهمية. و لهذا ذكرنا في أول موضوع أننا سنتطرق لهذه التكنولوجيا المقدمة من VMware ليس حبا فيها و لا دعاية لها و إنما لأنها رقم واحد على الأقل لحد الأن. أرجو أن تكونوا قد استفدتم و لو قليلا و موعدنا في العدد القادم إن شاء الله مع مزيد من المعلومات عن الـ الاحدالات. Virtualisation .

عبد الرحمن بن داود

معايير معهد مهندسي الإلكترونيات و الكهرباء للشبكات الاسلكية

IEEE 802.11

IEEE 802.11™ WIRELESS LOCAL AREA NETWORKS

The Working Group for WLAN Standards

تكلمنا في الحلقة السابقة عن معهد مهندسي الإلكترونيات و الكهرباء بصفة عامة و عرفنا أن ما يخصنا كمهندسي شبكات في مقاييس هذا المعهد هي المقاييس التي تبدأ بتلك الصيغة X.۸۰۲ IEEE وتستطيع ان تضع مكان حرف X اي رقم يتراوح بين ١ و ٢٢و كل رقم له تفريعات وفي مجموعها تشرح وتؤصل للشبكات السلكية واللاسلكية وانواع الكابلات وقيم الترددات وغيرها وهذا مخطط لما يدعمه هذا المقياس

802.1 HILI	802.2		al Link Cor Std 802.2, I	trol SO 8802-2:	1989						802.10 SILS	OSI- Layer 2
Over-	802.1		aridging Std 802.1 D	: 1990								
Archi- tecture	802.3 CSMA/CD	802.4 Token Bus	802.5 Token Ring	802.6 MAN	ISLAN	802.11 WLAN	802.12 Demand Priority		802.15 WPAN	802.16 B WA	802.17 RPR	
Mana- gement	4000	IEEE Std ISO 8802-4 1990	IEEE Std ISO 8802-5 1990	IEEE Std 802.6	IEEE Std	IEEE Std	IEEE Std					OSI- Layer 1
		802.7		The second second	Broa	dband TAG	(BBTAG)	IEEE 80	12.7-1989			
		802.8		ANTINE LIGHT S	Fiber	Optic TAG	(FOTAG)	IEEE 80	12.8-1987			
		802.18			Radio	Regulari	ty TAG (RR	TAG)				

و سنتكلم الأن عن ما يخصنا من المقاييس التي يدعمها هذا المعهد لتكنولوجيا الشبكات اللاسلكية المحلية WLAN أو مقياس من المقاييس المنبط التعامل مع الشبكات اللاسلكية المحلية WLAN و ذلك في المدي الترددي

			8	02.11 network st	andards			۲ و ۶ و ۳٫۳ و ه جیجا هرتز		
802.11 protocol	Release	Freq. (GHz)	Bandwidth (MHz)	Data rate (Mbit/s)	Modulation	Indoor rang	outdoor range			
₹	Jun 1997	2.4	20	1, 2	DSSS, FHSS	20	100	لذلك فإنه		
	Sep 1999	5	20	6, 9, 12, 18, 24, 36,	OFDM	35	120	يسمي أحيانا ٨٠٢/١١٢٠٧		
		3.7		48, 54			5,000	و المعايير التي		
b	Sep 1999	2.4	20	5.5, 11	DSSS	38	140	أطلقت من خلال المقياس		
	Jun 2003	2.4	20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	OFDM, DSSS	38	140	۸۰۲,۱۱ هذا الجدول		
	Oct 2009	2.4/5	20	7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2	OFDM	70	250			
					40	15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150		70	250	

المعيار الأصلي ١٤ ١٠٨ ١ ١ ٨٠٨

لقد أطلق هذا المعيار كمحدد بدائي للشبكات اللاسلكية المحلية في العام ١٩٩٧ متشابها مع شبكات الإيثرنت في طريقة التواصل و هي نقطة ضعف في هذا المعيار وفي تقطة ضعف في هذا المعيار وفي تقنية تعتمد على بروتوكول CSMA/CD نتيجة تضحيته بقسط كبير من المدي الترددي في سبيل ضمان وصول البيانات.

يحدد معيار Infrared (IR) أيضاً سرعتين أساسيتين لنقل البيانات: ١ و ٢ ميغابت في الثانية للارسال عبر الأشعة نحت الحمراء (Infrared (IR) أو و موجات الراديو التي تعمل علي التردد ٢،٤ غيغاهرتز.

ظهرت في الأسواق عدة منتجات صممت وفقاً للمواصفات الأصلية لمعيار ١٤٤٤ ٨٠٢،١١ لكنها سرعان ما استبدلت بمنتجات متوافقة مع معيار ١٩٩٩ و لم يظهر وجود أي تطبيق متوافقة مع معيار ١٩٩٩ و لم يظهر وجود أي تطبيق عملي حتى الأن للارسال عبر الأشعة تحت الحمراء، إلا أنها مازالت جزءاً من المعيار الأصلي ٨٠٢،١٥

صادق المعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترون IEEE على هذا البروتوكول ١٩٩٩ وهو يعتبر أكثر بروتوكولات الشبكات اللاسلكية انتشاراً في يومنا الحالي.

و يتضمن معيار ٨٠٢،١١b IEEE تحسيناتِ عن المعيار الأصلي ٨٠٢،١١ لدعم نقل البيانات بسرعاتِ ٥،٥ و ١١ ميغابت في الثانية


يستخدم هذا البروتوكول تقنية Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS ويعمل ضمن المدي الترددي 7,۲۸۲ و 7,۲۸۲ هرتز

وهذه هي الترددات و القنوات الترددية المستخدمة مع هذا النوع

Channel	Frequency (GHz)	Range	Channel Range	
1	2.412	2.401 -2.423	1-3	
2	2.417	2.406 - 2.428	1 - 4	4 9 14
3	2.422	2.411 - 2.433	1.5	3 8 13
4	2.427	2.416 - 2.438	2 - 6	2 7 12
5	2.432	2.421 - 2.443	3 – 7	
6	2.437	2.426 - 2.448	4-8	
7	2.442	2.431 - 2.453	5-9	2412 2422 2432 2442 2452 2462 2472
8	2.447	2.436 - 2.458	6 - 10	2412 2422 2432 2442 2432 2462 2472
9	2.452	2.441 - 2.463	7-11	Channels
10	2.457	2.446 - 2.468	8-11	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11	2.462	2.451 - 2.473	9 - 11	
12	2.467	2.456 - 2.478	Not US	
13	2.472	2.461 - 2.483	Not US	Z-402 GHz - 22 MHz - 22 MHz - 2.403 GH
14	2.484	2.473 - 2.495	Not US	Z-402 GHz - 22 MHz - 23 MHz - 24 MHz -

و ستجد بالطبع أن هذه القنوات تتداخل فيما بينها لتعكير التواصل بين خلايا الشبكة و لذلك فإننا نستخدم منها ثلاث نطاقات فقط غير متداخلة و هي من ١ الي ٣ و ٤ الي ٨ و ٩ الي ١١

لذلك فعند اعداد شبكة لاسلكية بها العديد من أجهزة الأكسس بوينت فلابد أن تراعي ان يكون كل جهازين متجاورين من نطاقين مختلفين لمنع التداخل هكذا



ففي الصورة التي علي يمينك تري ان الخلايا المتشابهة اللون هي غير المتداخلة ، و الصورة علي يسارك تطبيق عملي علي اختيار الخلايا

وعادة ما يقدم لهذا المعيار وجود إشارة واضحة بما فيه الكفاية لجعلها فعالة لنحو ٥٠ مترا و تتغير المسافة تبعا لمتغيرات كثيرة ،مثل الأحوال الجوية والعوائق المادية و وجود مشوشات الكترونية و كهربية على الإشارة مثل فرن الميكروويف أو الهاتف اللاسلكي.

يعمل معيار A۰۲,۱۱a IEEE ضمن نطاق التردد ه غيغاهرتز ويستخدم تقنية OFDM و سرعة قصوى لنقل البيانات تعادل ٤٥ ميجابت في الثانية.

لم يبلغ معيار ١٠٤ ١٠٥ ١٠٥ حتى يومنا هذا الإنتشار الم يبلغ معيار ١٠٤ ١٠٥ حتى يومنا هذا الإنتشار الواسع الذي حققه نظيره ١٤٤ ١٥ ١ / ١٠٥ . .

1.11g

لقد تم اعتماد هذا المعيارية عام ٢٠٠٣ وأعطي الإسم IEEE ٨٠٢,١١g IEEE مذا المعيار شأنه شأن نظيره IEEE ما ١٠٢,١١b ضمن النطاق المترددي ٢,٤ غيغاهرتز.

يستخدم معيار ۸۰۲٬۱۱۵ تقنية ۸۰۲٬۱۱۵ (۸۰۲٬۱۱۵ (۸۰۲٬۱۱۵ يستخدم معيار ۸۰۲٬۱۱۵ تقنية ۸۰۲٬۱۱۵ (۸۰۲٬۱۱۵ قصوى لنقل البيانات تصل حتى ٥٠ ميجابت في الثانية لضمان التوافقية مع المنتجات العاملة وفق معيار وهره هذا المعيار يستخدم تقنيات ۸۰۲٬۱۱۵ مثل تلك المستخدمة في ۸۰۲٬۱۱۵ عند سرعات نقل البيانات ۱۱ وه، ميغابت في الثانية في حين يستخدم تقنية البيانات ۱۱ وه، ميغابت في الثانية في حين يستخدم تقنية ميغابت في الثانية ميغابت في الثانية المينانية الميناني


يعود الفضل إلى القبول الواسع الذي حظي به معيار IEEE
القبول الواسع الذي حظي به معيارات الأولى إلى توافقيته مع التجهيزات العاملة وفق معيار ٨٠٢،١١b

A . Y , 1 1 D

بعد مخاض عسيرزاد عن سبع سنوات، اعتمد المعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترون IEEE المعيار اللاسلكي «٨٠٢,١١١». و ذلك بعد فترة اختبارية طويلة مع نسخة منه تسمي ١ ٨٠٢,١١١ محاولة إقناع المستهلكين بأن أجهزتهم ستتوافق في العمل مع الإصدار الأخير للمعيار

و يهدف هذا المعيار إلى الوصول إلى سرعة نظرية قصوى لنقل البيانات تعادل ٥٤٠ ميغابت في الثانية مما يجعله أسرع ٤٠ مرة من معيار ٨٠٢,١١٥ و ١٠ مرات من معيار ٨٠٢,١١٥. و يعتمد المعيار الجديد على نفس التعديلات السابقة لمعيار ١٠٢,١١١ مع فارق أساسي يكمن في استخدام تقنية لميار ١٠٢,١١ مع فارق أساسي يكمن في استخدام تقنية (Multiple-Input Multiple-Output MIMO) والتي تتطلب استخدام عدة مرسلات وعدة مستقبلات

لزيادة سرعة نقل البيانات ونطاق الإرسال. التوافقية بين المعايير



إذا كنت تنوي شراء مودم أو راوتر أو كارت السلكي مع ميزة الوايرلس من نوع "N" أو بالأصح "A·۲,۱۱n" للحصول على بث أقوى ومدى أبعد تأكد من أن باقي أجهزة الشبكة اللاسلكية تدعم هذا النوع حتى يمكنك الإستفادة من أقصى إمكانيات الجهاز الجديد.

و أغلب أجهزة الكمبيوتر المستخدمة حاليا تدعم إستقبال الإشارة من نوع ٨٠٢,١١b/ فإن كان كرت الشبكة اللاسلكي لديك من هذا النوع وجهاز البث من نوع "٨٠٢,١١٣" فلن يمكنك الإستفادة من المدى البعيد الذي يوفره أبدا وكأنك تستخدم جهاز بث عادي. وإذا كنت تنوي شراء كمبيوتر أو كرت وايرلس تأكد من أنه يحمل هذه العلامة ٨٠٢,١١١ أو ٨٠٢,١١b/g/n.

Call Coverage

فى مقالتى لهذا العدد سوف أتطرق للحديث عن أحد أقوى ميزات أجهزة التلفون الخاصة بسيسكو وهى ال المحاصة الله المحاصة الله المحاصة عدم فقدان أى مكالمة ترد إلى أحد العملاء وهى جزء من ال Dial وله مظاهر عديدة منها:

Call forwarding

ومعناه أن الرقم المطلوب لو لم يجب سيتم تمرير المكالمة إلى رقم أخر أو إلى ال Voice mail.

Shared Lines

ومعناه وضع DN رقم تليفون واحد على أكثر من جهاز لكى يرد أحد الأجهزة فى حالة عدم رد الجهاز الأول.

Call pickup

ومعناه سحب المكالمة التي ترن على أحد التليفونات اليفونات الحر، بمعنى أنك وصديق لك على مكتبين في نفس الغرفة وسمعت تليفونه يرن ولكنه غير موجود، فليس من الضروري أن تقوم من على مكتبك وتذهب إلى مكتبه للإجابة على هذه المكالمة، ولكن تستطيع الإجابة عليها من خلال تليفونك أنت بواسطة ضغط الزر Pick up ولكن يجب تفعيله أو لا فهو لا يعمل تلقائيا.

Call hunting

هى مظهر أخر من مظاهر ال ولكنه أفضل وأعقد قليلا وأكثر مرونة من المظاهر ولكنه أفضل وأعقد قليلا وأكثر مرونة من المظاهر الأخرى التى رأيناها وهى محور حديثنا فى هذا الدرس، وخلاصتها أن التليفون الذى يرن الآن إذا لم يجب صاحبه خلال وقت معين - نقوم بتحديده سيتوقف عن الرنين ويبدأ تليفون آخر في الرنين بدلا منه في مكان أخر، وإذا لم يجب الثانى وهكذا سيرن فى مكان أخر حتى يجد من يرد عليه. كما ذكرنا فى البند رقم واحد Call forwarding وكما هو مفهوم من إسمه هو تحويل المكالمة.

سؤال : ولكن كيف ستمرر هذه المكالمة وما شروط تمريرها؟

الإجابة: هناك ثلاث أنواع من Call forwarding: (Call forward All (CFA

معناه تحويل جميع المكالمات الواردة إلى هذا التليفون بدون شروط والتليفون المطلوب لن يرن أصلا بل سيرن التليفون المحولة له المكالمات،

ويمكن برمجة هذه الخاصية من User web page أو من التليفون نفسه بواسطة مستخدم التليفون أو CUCM Administrator.

Call Forward NO Answer (CFNA) معناه تحويل المكالمة في حالة عدم إجابة المستخدم خلال وقت معين يتم تحديدة بواسطة مستخدم التليفون من user web page أو بواسطة Administrator.


Call Forward Busy

تحويل المكالمات في حالة إنشغال التليفون المطلوب بمكالمة أخرى، ويمكن برمجة هذه الخاصية بواسطة مستخدم التليفون من user web page أو بواسطة CUCMAdministrator.

ملحوظة:

يمكن لمدير النظام أن يقوم بعمل Calling search يمكن لمدير النظام أن يقوم بعمل space منفصلة لكل نوع من أنواع التحويل السابقة (CFNA & CFB)

ويمكن أيضا وضع CSS مختلفة للمكالمات الداخلة ON-NET و المكالمات الخارجية Off Net ، و فيما يلى شكل توضيحي لتمرير المكالمات:



User dials 2000

CFA (All)

CFB (Busy)

CFNA (No Answer)

Voice Mail

group الم المتخدم، فمثلا لو التليفون في حالة الhunting ولم يتم ولام ولم يتم الكالمة فإن إعدادات CFNA(call forward not answer) للرد على المكالمة فإن إعدادات cucm وسيطبق المسالمة وسيتجاهلها hunting algorithm وستذهب المكالمة إلى العضو التالى في الline group).

Hunt List

Hunt List

Line Group 1

Line Group 2

كما نلاحظ من السهم سيتم عمل الشكل من أسفل إلى أعلى، أى أننا سنعمل line group أولا ثم hunt أثم hunt ثم pilot

المفروض ببساطة أن يرد رقم ١٠٠٠ فإن لم يرد، يرن التليفون عند ١٠٠١، إن لم يرد تذهب المكالمة إلى ١١٠٥ ويرد عند ١٠٠١، إن لم يرد تذهب المكالمة إلى ١٠٠٢ فإن لم يرد تذهب المكالمة إلى ١٠٠٤.

إلى هنا نكون قد إنتهينا من القسم الأول من المقال وسوف نعود لنتابع معكم كيفية عمل الـ Call Hunting في العدد القادم.

المهندس: أحمد الشحات

فى هذه الحالة عند الإتصال ب الرقم ٢٠٠٠ سترن جميع التليفونات التى تحمل نفس الرقم، وعند إجابة أحد التلفونات ستتوقف التليفونات الأخرى عن الرنين، أما بخصوص ال UP التى تحدثنا عنها فى مقال سابق تقوم على مبدأ بسيط وهو قيام CUCM بالسماح Call-pickup وكل مجموعة من مجموعات بتجميع خطوط عديدة داخل groups وكل مجموعة من مجموعات الكون معرفة برقم وحيد لا يتكرر لجموعة أخرى.

ملحوظة مهمة:

التليفون يكون داخل مجموعة واحدة من Pickup

سؤال: إذا كان التيلفون الذي يرن ليس في نفس المجموعة التي أنت فيها ولا تستطيع عمل Pickup له هل ستضيع المكالمة؟

الإجابة: بالطبع لا هناك وسيلة أخرى وهي ال Group Pickup، تضغط على زر Group Pickup وهي المجموعة GPickupsoftkey وتدخل رقم المجموعة التي يرن فيه التليفون المراد التقاطه وتسحب الخط.

CALL HUNTING

عرفنا فيما سبق معنى Call hunting ولا داعى لتكراره ولكن ما سنتكلم عنه الأن هو:

مكونات Call hunting

رقم التليفون phone dn أو البريد الصوتى phone dn و البريد الصوتى voice mail . يتم تخصيصهم إلى line groups .

. HUNT LIST تخصص إلى Line groups

و الhunt list بمكن أن تحتوى على واحدة أو أكثر من ال line group .

خصائص اللے Line group hunt و distribution خصائص algorithm یمکن تحدیدهم تکی نحدد کیف ستتم عملیة اللے hunting لاعضاء اللے line group

تخصیص HUNT LIST انی ال HUNT LIST

وكما علمنا أن الhunt list هي مجموعة من ال line وكما علمنا أن ال hunt list.

pilot هي أعداد سوف تطابق الأرقام المطلوبة لكي تنفذ عملية الhunting.

Hunt pilot ممكن أن تطلب مباشرة أو يتم تمرير المكالمة لها من أى تليفون تلقى المكالمة وكان قد تم برمجته لكى يمرر المكالمات إلى الله hunt pilot.

أثناء عملية ال hunting فإن البرمجة التي تم عملها لتمرير المكالمات الأعضاء الline



Integratoin Technical Solution

Network - Web Design
Training & Development
Programing - Design & Printing
Electronic System - Control System

Whole Technical One Suplifie

Study and implementation of engineering projects

Syria - DeirEzzor - Telefax: 051 218452 - Mob: 0967 96265 - 0955 478942 Website:WWW.EchoTechno.com - E-mail:Info@EchoTechno.com (Şoon)